

VALUESTAR LaVie

トラブルを解決する本

パソコンにトラブルが起こったときはこの本の「トラブル解決のルート」をご覧になり、トラブルの原因をつきとめましょう。
さまざまなQ&Aや
再セットアップの方法についても



このマニュアルの表記について

◆このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります

▲ 注意 人が傷害を負う可能性が想定される内容、および、物的損害の発生が想定される内容を示します。

障害や事故の発生を防止するための指示事項は、次のマークで表しています。

● 使用者に対して指示に基づく行為を強制するものです。

その他の指示事項は、次のマークで表しています。



してはいけないことや、注意していただきたいことです。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの破損などの可能性があります。



│マニュアルの中で関連する情報が書かれている所を示しています。

◆このマニュアルの表記では、次のようなルールを使っています

【 】 【 】 で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。

DVD/CD ドライブ ブルーレイディスクドライブ、DVDスーパーマルチドライブ、およびマルチプレードライブのいずれかを指します。

₽「サポート ナビゲーター」 電子マニュアル「サポートナビゲーター」を起動して、各項目を参照することを示します。 「サポートナビゲーター」は、デスクトップの (サポートナビゲーター (電子マニュアル)) を ダブルクリックして起動します。

◆このマニュアルでは、各モデル(機種)を次のような呼び方で区別しています

マニュアルで表記されるモデル名を確認してください。

ブルーレイディスク │ ブルーレイディスクドライブ (DVDスーパーマルチドライブ機能付き) を搭載しているモデル **ドライブモデル** │ のことです。

 DVD スーパーマルチ
 DVDスーパーマルチドライブ (DVD-RAM/R/RW with DVD+R/RW ドライブ (DVD-R/+R を持ずる)) を搭載または添付しているモデルのことです。

マルチプレー マルチプレードライブ (CD-R/RW with DVD-ROM ドライブ) を搭載または添付しているモドライブモデル デルのことです。

Bluetooth®マウス Bluetooth®ワイヤレステクノロジー接続ができるワイヤレスマウスのことを指します。

AirTV セットモデル ワイヤレスで地上アナログ放送を見ることができる、AirTV がセットになったモデルのことです。

デジタルハイビジョン 地上デジタル放送、または地上アナログ放送と地上デジタル放送、または地上アナログ放送、地TV モデル 上デジタル放送、BS・110度CSデジタル放送を見るための機能を搭載しているモデルのことです。

Windows Vista Home Basic モデル	Windows Vista™ Home Basic があらかじめインストールされているモデルのことです。
Windows Vista Home Premium モデル	Windows Vista™ Home Premiumがあらかじめインストールされているモデルのことです。
Windows Vista Business モデル	Windows Vista™ Business があらかじめインストールされているモデルのことです。
Windows Vista Ultimate モデル	Windows Vista™ Ultimate があらかじめインストールされているモデルのことです。
Office 2007 モデル	Office Personal 2007またはOffice Personal 2007とPowerPoint 2007が添付されているモデルのことです。
Office Personal 2007 モデル	Office Personal 2007が添付されているモデルのことです。
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデル	Office Personal 2007 と PowerPoint 2007 が添付されているモデルのことです。
DVD/CD ドライブ 搭載モデル	内蔵 DVD/CD ドライブを搭載しているモデルのことです。
DVD/CD ドライブ 非搭載モデル	内蔵DVD/CDドライブを搭載していないモデルのことです。外付けDVD/CDドライブが添付されているモデルを含みます。
RAID モデル	RAID 機能を搭載しているモデルのことです。

◆本文中の画面やイラスト、ホームページについて

- ・本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実際の画面と異なることがあります。
- ・記載しているホームページの内容やアドレスは、このマニュアルの制作時点のものです。

◆このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称

(本文中の表記) | (正式名称)

Windows Vista™ Home Basic
Windows Vista Windows Vista™ Home Premium

Windows Vista™ Business Windows Vista™ Ultimate

Office Personal | Microsoft® Office Personal 2007 (Microsoft® Office Word 2007, Microsoft®

2007 Office Excel® 2007、Microsoft® Office Outlook® 2007、(Microsoft® Office ナビ

2007))

Office Personal | Microsoft® Office Personal 2007 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007

2007 with PowerPoint 2007

インターネットエクスプローラ、 Windows® Internet Explorer® Internet Explorer

Word 2007 | Microsoft® Office Word 2007

Excel 2007 | Microsoft® Office Excel® 2007

Outlook 2007 | Microsoft® Office Outlook® 2007

PowerPoint 2007 | Microsoft® Office PowerPoint® 2007

Office ナビ 2007 | Microsoft® Office ナビ 2007

Windows Windows® Media Center

Media Center Media Center

BitLocker Windows® BitLocker™

「スタート」 Windows Vista™スタート ボタン

ユーザーアカウント制御 │ Windows® ユーザー アカウント制御

ウイルスバスター ウイルスバスター™2007 トレンド フレックス セキュリティ

Total Restore | Roxio Total Restore 2

Easy Media Roxio Easy Media Creator 9
Creator

ご注意

- (1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。
- (2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきのことがありましたら、NEC 121 コンタクトセンターへご連絡ください。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。
- (4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、(3) 項にかかわらずいかなる責任 も負いかねますので、予めご了承ください。
- (5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。
- (6) 海外における保守・修理対応は、海外保証サービス [NEC UltraCareSM International Service] 対象機種に限り、当社の定める地域・サービス拠点にてハードウェアの保守サービスを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧ください。 http://121ware.com/ultracare/jpn/
- (7) 本機の内蔵ハードディスクにインストールされているWindows Vista™ Home Basic、Windows Vista™ Home Premium、Windows Vista™ Business または Windows Vista™ Ultimate および本機に添付の CD-ROM、 DVD-ROM は、本機のみでご使用ください。
- (8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりすると、著作権の侵害となります。

Microsoft、Windows、Windows Vista、Internet Explorer、Office ロゴ、Excel、Outlook、PowerPoint、Windows Media および Windows のロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

TRENDMICRO 及びウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。

Roxio Total Restore は米国 Sonic Solutions 社の登録商標です。

PS/2はIBM社が所有している商標です。

121 ポップリンクは、日本電気株式会社の登録商標です。

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

第	このマニュアルの衣品について	
	トラブル解決の方法	1
章	困ったときの解決法	2
	状況を確認する	4
	ソフトを使っていて反応しなくなった・	
	フリーズしたとき	5
	「サポートナビゲーター」で調べる	8
	インターネットのトラブル解決	10
第	インターネットでトラブルの事例を探す	12
2	トラブル解決Q&A	13
P	パソコンの様子がおかしいとき	14
	マウス、キーボードがおかしいとき	16
	電源のトラブルがおきたとき	20
	画面が表示されないとき	23
	メッセージが表示されたとき	30
	パスワードのトラブルがおきたとき	31
第	その他のトラブルがおきたとき	33
3	再セットアップする	35
P	再セットアップを始める前に	36
	ハードディスクをバックアップ / 復元する	46
	再セットアップする(C ドライブのみ)	53
	C ドライブの領域を変更して再セットアップする	65
	再セットアップディスクを作成する	67
	再セットアップディスクを使って再セットアップする	73
(1 7	Windows を起動できないときにデータのバックアップを取る	78
録	ソフトのサポート窓口一覧	82
	121 コンタクトセンターに電話する	90
	索引	92
	修理チェックシート	93

テレビの視聴に関するQ&Aは、『テレビを楽しむ本』のPART6「Q&A」をご覧ください。



©NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 2007

日本電気株式会社、NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

■輸出に関する注意事項

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。

本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っていません。(ただし、海外保証サービス [NEC UltraCare™ International Service] 対象機種については、海外でのハードウェア保守サービスを実施致しております。)

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経済産業省の許可が必要となる場合があります。

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合わせください。

■Notes on export

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications and does not conform to overseas standards. NEC*1 will not be held responsible for any consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC*1 does not provide maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products which are eligible for NEC UltraCareSM International Service can be provided with hardware maintenance service outside Japan.)

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office whether a permit is required for export or not.

*1: NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd.

第章

トラブル解決の方法

パソコンを使っていると、いろいろなことが起きます。 とくに、あなたが初心者なら、操作に迷うこともしばしばあるかも しれません。

あわてずに、まず、この章をご覧ください。

困ったときの解決法	. 2
状況を確認する	. 4
ソフトを使っていて反応しなくなった・	
フリーズしたとき	
「サポートナビゲーター」で調べる	. 8
インターネットのトラブル解決1	10
インターネットでトラブルの事例を探す	12

困ったときの解決法

トラブルが起きたとき、大事なことは解決の 道筋を知っていることです。

まずは、あわてずに次の順番で解決方法を調べてください。

トラブル解決のルート

パソコンを使っていて、突然、操作ができなくなったり、いつもと違う画面が出てきたりなどのトラブルが起きたときは、右のページの順番にそって、対処法を調べてください。 この順番で調べていけば、効率よく解決策が見つけることができます。



こんな解決法も

ソフトや周辺機器を使っているときに起きた問題は、それらの製品のマニュアルやホームページにも、トラブルの解決法が書かれていることがあります。

ホームページには最新の情報が出ていることが多いので、チェックしておくと、トラブルの解決に役立ちます。ホームページのトラブル解決法は「Q&A」、「FAQ」、「トラブルシューティング」、「困ったときには」などの名前のコーナーによく書かれています。

書籍や雑誌も役に立ちます。専門的な分野のトラブルは専門書や専門誌、専門のホームページも調べてみましょう。

状況を確認する

7

まず落ち着くことが大切です。 そして、ここを読んで、今の状況を調べてから、この後の項目に進んでください。

ソフトや画面が反応しなく なったとき

p.5

p.4

急にマウスが動かなくなったり、画面が反応しなくなったとき(フリーズしたとき)は、ここを見てください。

電源・パスワードなどのトラ ブルのとき

p.13

パソコンの電源が入らないときや、マウス、キーボードのトラブルのとき、画面がおかしかったり、パスワードを忘れたりしたときは、ここを見て解決してください。

「サポートナビゲーター」で 調べる

p.8

パソコンが使える状態なら、画面で見るマニュアル 「サポートナビゲーター」で対処法を調べます。

インターネットにつながら ないとき

p.10

ホームページが表示されない、インターネットにつ ながらない、などのトラブルが起きたときはここを 見てください。

インターネットで調べる

インターネットが使える状態なら、「121ware.com」 のホームページで対処法を調べます。

p.12

これらの方法を試しても問題が解決しない場合は、121コンタクトセンターに電話をしてください。

121 コンタクトセンターへの問い合わせ方法や問い合わせのコツについては、付録の「121 コンタクトセンターに電話する」(p.90) をご覧ください。

状況を確認する

トラブル解決の第一歩は冷静な 状況確認から。

トラブルが起きたときは、まず冷静になることが重要です。あわてて、適切でない操作をすると状況が悪化する場合もあるので、落ち着いて状況を確認しましょう。

電源を入れ忘れていた、ケーブルが抜けていた、必要な設定を忘れていた、など、 意外に単純な原因であることもよくあります。

パソコンから煙がでていたり、異臭や異常な音がしたり、手で触れられないほど熱くなっているとき、パソコンやディスプレイ類に目に見える異常が生じたときは、すぐに電源を切り、電源ケーブル(コード)をコンセントから抜いて、バッテリを外し(LaVieのみ)、NEC 121 コンタクトセンター(p.90)にご相談ください。

●しばらく様子を見る

パソコンの処理に時間がかかっていると、動作 が止まったように見えることがあります。あわ てて電源を切ったり、マウスやキーボードを操 作せずに、しばらく待ってみてください。



●メッセージを書き留める

パソコンの画面に何かメッセージが表示されているときは、紙に書き留めてください。トラブルの原因を調べるときに役立つことがあります。



●直前の操作を思い出す

トラブルが起きたときどんな操作をしていたか、いつもと違う操作をしなかったかを思い出してください。また、最近、新しい周辺機器を付けた、新しいソフトをインストールした、といったことも解決のヒントになります。

ソフトを使っていて反応しなくなった・ フリーズしたとき

きはこのページを見て対処してください。

急にマウスが動かなくなったり、画面が反応しなくなったときは、画面の表示な どに時間がかかっているか、ソフトや Windows に異常が起きている可能性があ ります。しばらく待っても変わらないときは、次の対処をしてください。

●操作をキャンセルしてもとに戻す

ソフトに「元に戻す」、「取り消し」、「キャンセル」などの機能があるときは、使っ てみてください。

●異常が起きているソフトを終了させる

通常の方法でソフトを終了できないときは、次の手順で、異常が起きているソフ トを終了できます。



この方法で終了した場合、データは保存できません。

- キーボードの【Ctrl】と【Alt】を押しながら【Delete】(LaVieは【Del】) を押す
- 7 「タスクマネージャの起動」をクリックする
- 右側に「応答なし」と表示されているタスク(ソフト)をクリックして、 「タスクの終了」をクリックする



●Windowsをいったん終了する

次の手順で Windows をいったん終了(シャットダウン)し、電源を入れなおしてください。問題が解決する場合があります。

- **1** 「スタート」をクリックし、**™**をクリックする
- **2 「シャットダウン」をクリックする** パソコンの電源が切れて、電源ランプが消灯します。



この方法で電源が切れないときは、次の「Windowsを強制的に終了する」をご覧ください。

Windowsを強制的に終了する

「Windows をいったん終了する」の手順で電源が切れない場合は、次の手順で強制的に電源を切ることができます。



- ・ソフトなどで作成し、保存していなかったデータは消えてしまいます。
- ・この方法で電源を切ることは、パソコンに負担をかけるため、どうしても電源が切れない 場合以外は使用しないでください。
- ・CD やフロッピーディスクなどが DVD/CD ドライブやフロッピーディスクドライブに入っている場合は、取り出してから電源を切ってください。
- ・電話回線を使うソフトを起動しているときは、電源を切る前にソフトを終了してください。
- パソコン本体の電源スイッチを、電源が切れて電源ランプが消えるまで押し続ける(通常、4秒以上)

この操作を「強制終了」といいます。


2 5秒以上待ってから、電源スイッチを押す(デスクトップ型で、型番が F20WZ2 の ディスプレイをお使いの場合は、ディスプレイの電源ランプが消えたことを確認して から5秒以上待って電源スイッチを押してください)

電源が入ります。「Windows エラー回復処理」が表示された場合は、そのまましばらくお待ちください。その他のメッセージが表示された場合は、「メッセージが表示されたとき」(p.30)をご覧になり、対処してください。

- 3 Windows が起動したら、「スタート」をクリックし、■をクリックする
- **4** 「シャットダウン」をクリックする パソコンの電源が切れます。

この方法で電源が切れないときは、もう一度電源スイッチを押し続けてください。VALUESTARの場合、パソコンの電源ランプが点滅したり、オレンジ色に点灯しているときは、いったんパソコンの電源ケーブルをコンセントから抜いてください。30 秒以上待ってからコンセントを入れなおしてください。

この方法でトラブルが解決しない場合は、「第3章 再セットアップする」(p.35) を見てシステムの復元、または再セットアップをおこなってください。



「サポートナビゲーター」 で調べる

パソコンが使える状態なら、画面 で見るマニュアル「サポートナビ ゲーター」でトラブル解決。

トラブルが起きたときに、パソコンが使える状態なら「サポートナビゲーター」で 対処法を調べてみましょう。

「サポートナビゲーター」では、トラブル解決のためのQ&A一覧のほかにも、質問に答えていくことで最適な解決法を探せる「トラブル解決ナビ」やNECのサポートやサービスの情報も書かれています。

また、画面上部の検索機能を使えば、探したい項目をキーワードや文章で検索できるので、効率よく情報を探すことができます。

「サポートナビゲーター」を起動する

1 デスクトップの「サポートナビゲーター」をダブルクリックする 「サポートナビゲーター」が起動します。



? 「解決する」をクリックする



3 見たい項目をクリックして、トラブル解決法を探す



●「トラブル解決ナビ」で解決法を探す

「サポートナビゲーター」の「トラブル解決ナビ」では、困ったことについての質問に答えていく形式で、解決のヒントが書かれた場所を効率よく探すことができます。

トラブル解決法がどこに書かれているのかわからないときは、活用してください。

- ┫ 「サポートナビゲーター」の「解決する」を表示する
- 7 「トラブル解決ナビ」をクリックする



3 「診断をはじめる」をクリックする



画面に表示される内容を読んで、操作してください。

Windowsやソフトのヘルプを利用する

Windowsの「ヘルプとサポート」や各ソフトのヘルプにもトラブル解決の情報が記載されている場合があります。必要に応じて利用してください。

Windows の「ヘルプとサポート」は、「スタート」 - 「ヘルプとサポート」をクリックして起動します。

*-----

インターネットの トラブル解決

インターネットのトラブルの原因はいろいろなケースがあります。まずは、怪しいポイントを順番にチェックしましょう。

まず、はじめてインターネットにつなごうとしたがうまくいかなかった場合について説明します(いままでつながっていたが、つながらなくなった場合は、次のページをご覧ください)。

はじめて設定したが、つながらない



『準備と設定』で機器の接続が正しいか確認してください。



ワイヤレス LAN を使っているときは、電波が届いていない場合があります。パソコンの位置を変えてみてください。

参照

- ・インターネットの接続について→『準備と設定』の「第5章 これからインターネットを始めるかたへ」
- ・インターネットのトラブル解決→ジ「サポートナビゲーター」- 「解決する」- 「Q&A 一覧」 - 「インターネット / 通信」

| 接続に問題がないときは、回線業者やプロバイダの資料をご覧になり、次の点を確認してください。

- 契約は済んでいるか。
- ・回線の開通日になっているか。
- ・設定は間違っていないか。 …なと

これらの方法を試してもつながらない場合は、 回線業者やプロバイダに問い合わせてください。

今までつながっていたのに、つながらなくなった

今までつながっていたのに、インターネットにつながらなくなったときは、直前におこなったことが原因の可能性があります。

直前に何かおこなったときは、それに関わる部分をチェックしてください。



ワイヤレス LAN を使っているときは、電波が届いていない場合があります。 パソコンの位置を変えてみてください。



インターネットの設定を変えてしまったときは

『準備と設定』、またはプロバイダや回線業者の資料をご覧になり、インターネットの設定が変わっていないか確認してください。



- ・設定を直接変更していなくても、ソフトのインストールなどで変わって しまうこともあります。
- ・設定を確認したあと、パソコンやルータ、ADSLモデムの電源を入れな おすと、設定が更新されてトラブルが解決することがあります。

□ 参照

- ・インターネットの接続について→『準備と設定』の「第5章 これからインターネットを始めるかたへ」
- ・インターネットのトラブル解決→ [プレポートナビゲーター] 「解決する] 「Q&A 一覧」 「インターネット / 通信」
- プロバイダや回線業者の障害やメンテナンスで、一時的に接続 ■ できないこともあります。

事前にメールなどで通知が来ていないか確認してください。

これらの方法を試してもつながらない場合は、 回線業者やプロバイダに問い合わせてください。

インターネットで トラブルの事例を探す

インターネットが使える状態なら、 NECの「121ware.com」でトラ ブル解決の方法を探せます。

NECの「121ware.com」は、あなたのパソコンライフに合わせたサービスを提供するホームページです。サポート情報も日々更新されているので、トラブル解決のために有効に活用してください。



「121ware.com」でトラブル解決の情報を探す前に、もう一度「トラブル解決のルート」(p.2) でトラブルが解決できないか確認してください。

●まず、お客様登録をしてください

お客様登録をして、あなたが持っている製品(保有商品)を登録すると、121ware.comであなたの持っている製品に適したサポート情報が見られるようになります。また、121コンタクトセンターに電話するときにも、121wareお客様登録番号が必要です。

- ・登録する方法は、『121ware ガイドブック』をご覧ください。 121ware.comの「マイアカウント」(http://121ware.com/my/) からの 登録をおすすめします。
- ・FAXで登録した場合は、再度、「マイアカウント」で「インターネット以外の方法で ご登録済みの方はこちら」をクリックしてログインIDを取得する必要があります。



121ware.comの「マイアカウント」 http://121ware.com/my/

●121ware.comのサポートコーナーを見る

「121 サポータる」(http://121 ware.com/support/)を見てください。 製品の最新情報や流行しているコンピュータウイルス情報など、いろんなサポート情報を見ることができます。



サポートのコーナー「121 サポータる」 http://121ware.com/support/

「ウイルス/セキュリティ情報」では、流行しているコンピュータウイルスなどの情報を見ることができます。

フリーワード検索に、知りたいことを文章や単語で入力して、「検索」をクリックする

「マイアカウント」で保有商品を登録すると、このコーナーが表示されます。 「ご登録商品のQ&A」をクリックすると、あなたが持っている製品に関する情報が表示されます

第 2 章

トラブル解決Q&A

ここでは、パソコンの電源が入らないときなど、電子マニュアルや 121 ware.comでトラブルの原因を探せないときのQ&Aを紹介 しています。

パソコンの様子がおかしいとき	14
マウス、キーボードがおかしいとき	16
電源のトラブルがおきたとき	20
画面が表示されないとき	23
メッセージが表示されたとき	30
パスワードのトラブルがおきたとき	31
その他のトラブルがおきたとき	33

※テレビの視聴に関する Q&A は、『テレビを楽しむ本』のPART6「Q&A」をご覧ください。



パソコンの様子がおかしいとき



Q

パソコンの様子がおかしい

|煙や異臭、異常な音がしたり、手でさわれないほど熱いとき、 パソコンやケーブル類に目に見える異常が生じたとき

すぐに電源を切って、電源ケーブル(コード)のプラグをコンセントから抜き、バッテリを外して(LaVieのみ)、NEC 121 コンタクトセンター(p.90)にお問い合わせください。

電源が切れないときは、本体の電源スイッチを4秒以上押し続けてください。

ピーッというエラー音がした

フロッピーディスクを取り出してから Windows を起動してください。セットされているフロッピーディスクの種類によっては、ピーッというエラー音がすることがあります。

または、ハードディスクの障害の可能性があります。メッセージや症状を書き留め、NEC 121 コンタクトセンター (p.90) へお問い合わせください。

パソコンを使っているとカリカリと変な音がする

パソコンの電源を入れた状態で、何も作業をしていないのに、ハードディスクが 勝手に動作することがあります。これはパソコンが自動的にデータの保存などの 作業をしているためで、問題はありません。

ただし、ハードディスクの空き容量が少ないときや、データの断片化が激しいときは、ハードディスクの動作に負担がかかり、アクセス音が長く続くことがあります。このようなときはディスクデフラグやディスククリーンアップを実行してください。

(データの断片化とは、ハードディスク上のデータの配置が不連続になり、空きスペースが細かく分かれてしまった状態をいいます)

□ 参照

「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「ディスクデフラグツール」、「ディスククリーンアップ」

それでも、あまりにも異常な音がするときや、このような状態が頻繁に続くとき は、NEC 121 コンタクトセンター (p.90) にお問い合わせください。

ファンの音が大きい

パソコンの内部には、パソコンの温度が上がりすぎないようにするファン(換気 装置)があります。

ファンは内部温度を検知して回り、パソコン内部の温度を下げます。パソコンの 起動時や多くの処理を同時におこなっているときには、内部温度が上がるためファ ンの音が大きくなることがありますが、故障ではありません。

あまりにも異常な音がするときは、NEC 121 コンタクトセンター (p.90) へお 問い合わせください。

急に動かなくなった、フリーズした

|画面が突然真っ暗になった

「ディスプレイ(画面)に何も表示されない」(p.23)をご覧ください。

|画面は映っているが何も反応しない

動作が止まっているように見えても、実はパソコンの処理に時間がかかっている だけということがあります。画面の表示状態やアクセスランプが点灯していない かなどをよく確認しましょう。しばらく待っても状況が変わらないときは、ソフ トの終了、パソコンの終了を試してください(p.5)。

(フリーズとは、ソフトや周辺機器に異常が発生して、どんな操作をしてもパソコ ンやソフトが反応しなくなることをいいます。「ハングアップした」ということも あります)

このほか、パソコンの様子がおかしいときは次の項目をご覧ください。

- ・
 「サポートナビゲーター」 「解決する」 「困ったときには」
- ・
 「
 リートナビゲーター」 「解決する」 「Q&A 一覧」の「音」

マウス、キーボードがおかしいとき





動作が止まったように見えても、実はパソコンが処理するのに時間がかかっているだけということがあります。画面表示やCD/ハードディスクアクセスランブが点灯していないかをよく確認して、動作中は電源を切ったりしないでください。

Q

マウスを動かしても、キーボードのキーを押しても反応しない、反応が悪い

【マウスポインタが○の形に変わっていませんか?

マウスポインタが ○の形になっているときは、パソコンが処理をしているので、マウスやキーボード、NXパッドの操作が受け付けられないことがあります。処理が終わるまで待ってください。

■しばらく待っても、マウスやキーボード、NXパッドの操作が できないとき

ソフトや周辺機器に異常が発生して動かなくなった(フリーズした)ものと考えられます。「ソフトを使っていて反応しなくなった・フリーズしたとき」(p.5) をご覧になり、異常が起きているアプリケーションを強制終了してください。このとき、保存していなかったデータは失われます。

USBマウス、PS/2 キーボードをお使いですか?

USBマウス、PS/2キーボードは、正しいコネクタにしっかり接続されていない と正しく動作しません。

『準備と設定』をご覧になり、正しく接続されているか、またプラグがきちんと差し込まれているかを確認してください。正しく接続されていない場合は、接続しなおしてください。

光センサーマウスが正しく動作しない

光センサーマウスは、マウス底面にある赤い光をセンサーで検知することで、マウスの動きを判断しています。次のような表面では正しく動作しない(操作どおりにマウスポインタが動かない)場合があります。

- ・反射しやすいもの(鏡、ガラスなど)
- ・白いもの
- ・光沢があるもの(透明、半透明な素材を含む)
- ・網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの(雑誌や新聞の写真など)
- ・濃淡のはっきりした縞模様や柄のもの

操作どおりにマウスポインタが動かないときは、光沢のない印刷用紙や光学式マウスに対応したマウスパッドなどの上で操作してください。

ワイヤレスマウス・ キーボード、 Bluetooth® マウス



マウスの ON/OFF スイッチが OFF になっていませんか?

マウス底面にある ON/OFF スイッチが OFF になっていると、マウスが動きません。OFF になっているときは ON にしてください。

パソコン本体から離れた所で操作していませんか?

周辺からの電波の影響で通信距離が短くなることもあります。マウス、キーボードをパソコン本体の正面すぐ近くに置いてみて、操作できるか確認してください。

|キーボードまたはマウスのスイッチを入れなおしてください

キーボードまたはマウスのスイッチを切り、10秒後に再度スイッチを入れてみると操作できることがあります。

マウス、キーボードの登録をしなおしてください

このパソコンのご購入時には、無線でマウス、キーボードからパソコン本体に信号を送るための登録がされています(Bluetooth®マウスの場合は初回セットアップ時に登録しています)が、何らかの原因で登録内容が消えて、マウス、キーボードからの操作ができなくなることがあります。『準備と設定』の付録をご覧になり、登録をしなおしてください。

■ キーボード、マウスの電池が切れていませんか?

『準備と設定』をご覧になり、電池を新しいものに交換してください。 電池を交換しても、キーボードやマウスをパソコン本体に近づけても、登録作業をしなおしても、正しく動作しないときは、キーボードやマウスの故障かパソコン本体の電波受信部の故障が考えられます。NEC 121コンタクトセンター(p.90)にお問い合わせください。修理、交換を依頼される場合は、キーボード、マウス、パソコン本体のすべてをお持ち込みください。

電波の影響が出やすい状態(ワイヤレスマウス・キーボード)

次のような状態は、電波の影響を受けやすいので避けてください。

- ・パソコン本体が、スチール机やスチール棚のような金属製のものの上に設置してある場合
- ・パソコン本体の前に周辺機器を設置してある場合
- ・このパソコンを複数、隣接して使っている場合
- ・このパソコンに隣接した場所で電気製品をご使用になる場合
- ・周囲で2.4GHz帯 (2.4~2.4835GHz) を使用する機器 (無線LAN、Bluetooth機器、電子レンジなど) を使用している場合 (VALUESTAR W 使用時)
- ・携帯電話やコードレス電話などで話中の場合

電波の影響が出やすい状態(Bluetooth®マウス)

次のような状態は、電波の影響を受けやすいので避けてください。

- ・パソコン本体がスチール机やスチール棚のような金属製のものの上に設置してある 場合
- ・周囲で自分以外に 2.4GHz 帯 (2.4~2.4835GHz) を使用している場合

LaVie

指先やNXパッドが汚れていませんか?

指先やNXパッドに水分や油分がついていると、正常に動作しません。汚れをふき取ってから操作してください。


NXパッドの2か所以上に同時に触れていませんか?

NXパッドの2か所以上に同時に触れていると、正常に動作しません。1か所だけに触れるようにしてください。

キー入力をしながら NX パッドを操作しようとしていませんか?

ご購入時の設定では、誤動作防止のため、キー入力時のNXパッド操作ができないようになっています。キー入力が終わってからNXパッドを操作するか、次の手順で設定を変更してください。

- **1** 「スタート」-「コントロールパネル」-「マウス」をクリックします。 「マウスのプロパティ」が表示されます。
- **2** 「タッピング」タブの「タイピング」の「キー入力時タップ・ポインタ移動しない」のチェックを外します。



3 「OK」をクリックします。

これで、キー入力時に NX パッドを操作できるようになります。

NX パッドを無効にする設定になっていませんか?

USBマウスを接続して次の手順で設定を変更してください。

- **1** 「スタート」-「コントロールパネル」-「マウス」をクリックします。 「マウスのプロパティ」が表示されます。
- **2** 「USBマウス接続時の動作」タブをクリックします。
- **3** 「USB マウスと同時に使用する」を選びます。



4 「OK」をクリックします。 これで、NXパッドが有効になります。

マウス、キーボードに飲み物をこぼしてしまった

やわらかい布などでふき取ってください。キーボードのキーとキーの間に入ってしまったときは、水分が乾くのを待ってからお使いください。乾いた後で、キーを押しても文字が入力されないなどの不具合があるときは、NEC 121 コンタクトセンター (p.90) にお問い合わせください。

このほか、マウスやキーボードがおかしいときは、Ѿ「サポートナビゲーター」-「解決する」-「Q&A一覧」の「マウス/リモコン」(「NX パッド/マウス」)、「文字入力/キーボード」も参照してください。

電源のトラブルがおきたとき





電源スイッチを押しても電源が入らない

まれに、パソコン本体に電荷が帯電し、電源スイッチを押しても電源が入らない 状態になることがあります。次の操作をおこない、放電してみてください。

VALUESTAR の場合の手順

- 1 電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- **2** パソコン本体の電源スイッチを2、3回押します。 電源ケーブルをコンセントから抜いた状態で電源スイッチを2、3回押すことで、本体に帯電した電荷が放電されます。
- **3** そのまましばらく放置した後 (30秒程度)、電源ケーブルを正しく接続しなおします。
- ↓ パソコン本体の電源スイッチを押して、電源を入れます。

LaVie の場合の手順

- **電源コードをコンセントから抜きバッテリを外します。** バッテリの外し方については、『準備と設定』第8章の「メモリ」-「増設RAM ボードの取り付けと取り外し」をご覧ください。
- 2 そのまましばらく放置した後、バッテリを取り付け、電源コードを正しく接続しなおします。
- **3** パソコン本体の電源スイッチを押して、電源を入れます。

この操作をおこなってもパソコンの電源が入らない場合は、パソコン本体の故障が考えられます。NEC 121 コンタクトセンター (p.90) にお問い合わせください。

VALUESTAR S

ACアダプタは正しく接続されていますか?

『準備と設定』をご覧になり、ACアダプタの接続状態を確認してください。「ACアダプタと電源ケーブルの接続」や「電源ケーブルとACコンセントの接続」も確認してください。

LaVie

|バッテリパックや AC アダプタは、正しく接続されています か?

『準備と設定』をご覧になり、バッテリパックやACアダプタの接続状態を確認してください。

ACアダプタの接続は、「ACアダプタと電源コードの接続」や「電源コードとACコンセントの接続」も確認してください。

|バッテリは十分充電されていますか?

ACアダプタを接続していない状態でバッテリ容量が不足していると、パソコンの電源は入りません。ACアダプタを接続して使うか、バッテリを充電してから使ってください。ACアダプタを接続してから電源を入れても電源ランプが点灯しないときは、パソコンの故障が考えられます。NEC 121コンタクトセンター(p.90)へお問い合わせください。

|電源を入れるときは、電源スイッチは約 1 秒間押し、スイッチから手を離しましたか?

□ 参照

電源スイッチの操作方法→『準備と設定』の「第4章 基本中の基本の操作」



電話回線を使用中のまま、パソコンの電源を切ってしまった

パソコンに異常があると、電源を切っても電話回線が切断されない場合があります。その場合は一度、パソコンの電話回線用モジュラコネクタから電話回線ケーブル(モジュラケーブル)を抜いてください。電話回線が切断されます。 パソコンの電源を切ると、ダウンロード中のデータは正常に保存されません。 電話回線を使うソフトを起動しているときは、ソフトを終了させてから電源を切ってください。



電源ケーブルをまちがって抜いた、停電で急に電源が切れた

VALUESTAR

おちついて電源ケーブルを差し込んで、パソコンの電源を入れなおしてください。 普段どおりパソコンが起動して、Windowsの画面が表示されれば大丈夫です。 おかしな画面が表示されたときは、この後の「メッセージが表示されたとき」 (p.30) でその現象を探してください。



電源が切れない。強制的に電源を切りたい

「Windows を強制的に終了する」(p.7)をご覧ください。

Q

パソコンの電源が勝手に入ってしまう

AirTV セットモデル、デジタルハイビジョンTV モデルの場合、設定によっては、予約録画(おまかせ録画を含む)、予約視聴、番組表受信の予約をしていると、予約時刻の約8分前にパソコンが自動的に起動して、予約に備えます。予約録画、予約視聴、番組表受信の予約内容を確認してください。予約時刻にパソコンの電源が切れていたら、予約をキャンセルして電源を入れないように設定することもできます。予約の確認や設定については、『テレビを楽しむ本』、または『AirTV ガイド』をご覧ください。

このほか、電源に関するトラブルが起きたときは、♥「サポートナビゲーター」-「解決する」-「Q&A一覧」の「電源のオン/オフ」をご覧ください。

画面が表示されないとき





ディスプレイ(画面)に何も表示されない

■キーボードのキー(【Shift】など)を押すか、マウスを軽く 動かしてみてください。

画面が表示されるときは、ディスプレイの省電力機能が働いていたものと考えられます。ご購入時の状態では、10分間(LaVieでバッテリのみで動作している場合は2分間)何も操作しないとディスプレイの電源が切れるように設定されています。

パソコン本体の電源スイッチを押してください。

画面が表示されるときは、電源が切れていたか、パソコン本体の省電力機能が働いて省電力状態になっていたものと考えられます。

このパソコンは、ご購入時には20分間(LaVie でバッテリのみで動作している場合は5分間)何も操作しないと自動的に省電力状態(スリープ状態)になるように設定されています。

□ 参照

省電力機能について→『準備と設定』第4章の「省電力機能について」

フロッピーディスクや CD-ROM などのディスクがセットされていませんか?

フロッピーディスクやCD-ROMなどがセットされているときは、いったん取り出します。パソコン本体の電源スイッチを押して電源を切り、もう一度電源を入れなおしてください。

|ディスプレイの輝度(明るさ)が小さくなっていませんか?

LaVieの場合は、キーボードで画面の輝度を調節してください。LaVie L、LaVie Cの場合は、キーボードの【Fn】+【F9】を押すごとに画面が8段階で明るくなります。【Fn】+【F8】を押すごとに画面が8段階で暗くなります。LaVie Jの場合は、キーボードの【Fn】+【F8】を押すごとに画面が8段階で明るくなります。【Fn】+【F7】を押すごとに画面が8段階で暗くなります。

VALUESTAR W、VALUESTAR S の場合は、本体前面の明るさ調節ボタンで 画面の明るさを調節してください。

ディスプレイがセットになっているモデルの場合は、ディスプレイのマニュアル をご覧になり、画面の輝度(明るさ)を調節してください。

|休止状態の間に、コンピュータの設定を変更したり、周辺機器 などの接続を変更しませんでしたか?

休止状態のときに周辺機器を接続したり、接続されていた周辺機器を取り外したりすると、Windowsが起動しなくなることがあります。その場合は、周辺機器の接続をもとの状態に戻して電源スイッチを押してください。

|パソコン本体やディスプレイのケーブルなどは正しく接続され | ていますか?

『準備と設定』をご覧になり、もう一度パソコンの各ケーブルを接続しなおしてください。

すべて正しく接続されているのにディスプレイに何も表示されないときは、ディスプレイまたはパソコン本体の故障が考えられます。NEC 121 コンタクトセンター (p.90) にお問い合わせください。

■パソコンの電源を入れると、NECロゴが表示されてから、画面が真っ暗になった

電源を入れると、「NEC」ロゴが表示された後、画面が真っ暗になるときは、「第3章 再セットアップする」の「再セットアップを始める前に」をご覧になり、パソコンを「セーフモード」で起動してみてください。

VALUESTAR

ディスプレイの電源ランプが消えていませんか?

ディスプレイがセットになっているモデルの場合、ディスプレイの電源ランプが 点灯していないときは、いったんパソコン本体の電源を切ります。『準備と設定』 第3章の「電源を入れる」をご覧になり、ディスプレイの電源を入れてから、パソコン本体の電源を入れなおしてください。

| 画面消灯ボタンまたは画質/消灯ボタンを押してください。

VALUESTAR W、VALUESTAR S の場合、パソコン本体の画面消灯ランプが 点灯しているときは、画面消灯ボタンを押してください。画面消灯ボタンを押す と、ナイトモードのオン/オフが切り換わります。

型番がF20WZ2のディスプレイがセットになっているモデルの場合、ディスプレイの画質/消灯ランプが点滅しているときは、画質/消灯ボタンを押してください。画質/消灯ボタンを押すと、テレビを視聴中のときは、ナイトモードのオン/オフが切り換わります。テレビを視聴していないときは、ビジュアルモード(ランプ点灯)→オフ(ランプ消灯)→ナイトモード(ランプ点滅)の順に切り換わります。ナイトモードとは、夜間に画面表示を消したままでテレビ録画をしたり、一時的に画面表示や音声を消したりするときに使う機能です。

|パソコン起動後にディスプレイの接続をおこなっていません か?

ディスプレイがセットになっているモデルの場合、パソコン起動後にディスプレイを接続してもディスプレイには何も表示されないことがあります。このような場合は、パソコン本体の電源スイッチを4秒以上押し続けていったん強制的に電源を切り、5秒以上待ってからもう一度電源を入れなおしてください。

LaVie

外部ディスプレイを接続していませんか?

外部ディスプレイを接続し、画面の出力先を外部ディスプレイに設定しているときは、電源ランプが点灯していても、パソコンの液晶ディスプレイには画面が表示されません。

画面を表示させるには、キーボードの【Fn】+【F3】を押すか、「画面の設定」で 画面の出力先を変更してください。画面の設定の手順については、♥「サポートナ ビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「表示機能」をご覧ください。 (出力先を「画面の設定」で変更すると、変更後の画面に設定の確認メッセージが 表示されます。そのまま何も操作しないと画面の出力先は変更前の状態に戻りま す。いったんパソコンの電源を切り、接続している外部ディスプレイを外してか ら起動すると、画面の出力先は自動的にパソコンの液晶ディスプレイに変更され ます)

また、接続している外部ディスプレイとの接続や電源が入っていることも、あわせて確認してください。



Media Centerを使用していると、動かなくなってしまう。動作が遅い

Media Center画面の下に、ほかのソフトの画面が表示されていませんか?

ほかのソフトの画面がMedia Center画面の下に重なっている可能性があります。 Media Center 右上の一(最小化ボタン)をクリックして、ほかのソフトの画面 が表示されていないか確認します。ソフトの画面やメッセージが表示されていた 場合は、内容をよく読んで操作してください。



パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが起動しない

BIOSセットアップメニューで、パソコンの使用環境を変更した後に、Windows が起動しなくなったときは、システムの設定が正しくない可能性があります。 次の手順でシステムの設定をご購入時の状態に戻してから、再起動してください。 なお、BIOSセットアップメニューで設定したパスワードは、次の手順をおこなっ ても初期値には戻りません。

- 1 別売の周辺機器や拡張ボードを取り付けているときは、取り外して、ご 購入時の状態に戻します。
- ク パソコン本体の電源を入れ、「NEC」のロゴが表示されたら【F2】を押 します。

BIOS セットアップメニューの画面が表示されます。

表示されないときは、いったん電源を切り、再度電源を入れて、「NEC」ロ ゴ表示中に【F2】を繰り返し押してください。

「NEC」のロゴ画面が表示されない場合は、本体の電源を入れた直後、キー ボードまたはディスプレイのランプが点灯したら、BIOS セットアップメ ニューが起動するまで、【F2】を繰り返し押してください。

「ぱっと観テレビ」機能があるモデルで、本体の電源を入れたとき、ぱっと 観テレビが起動する場合は、キーボードの電源ボタンから電源を入れてくだ さい。

3 【F9】を押します。

セットアップ確認の画面が表示されます。

- ▲「はい」または「Y」または「Ok」を選んで【Enter】を押します。 システムの設定が初期値に戻ります。
- **5**【F10】を押します。 セットアップ確認の画面が表示されます。
- **h** 「はい」または「Y」または「Ok」を選んで【Enter】を押します。 システムの設定が保存されて、自動的に再起動します。

このほか、画面に関するトラブルが起きたときは、УГサポートナビゲーター」-「解決 する」-「Q&A一覧」の「省電力機能」、「画面」をご覧ください。



省電力状態になる前の、もとの画面が表示されない

省電力状態からの復帰(再開)に失敗したときは、Windowsが起動しても省電力 状態にする前の作業内容が復元されない場合があります。その場合、保存してい ないデータは失われてしまいますので、省電力状態にする前に必要なデータは必 ず保存するようにしてください。

次のような場合は、省電力状態にする前の内容は保証されません。

- ・省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にCD-ROMなどを入れ替えたとき
- ・省電力状態にする前の内容の記録中、または復元中にこのパソコンの環境を変更したとき
- ・省電力状態のときにこのパソコンの周辺機器の接続などを変更したとき

また、次のような状態で省電力状態にしても、復帰後の内容は保証されません。

- プリンタへ出力中のとき
- モデムなどを使って通信中のとき
- ・サウンド機能により音声を再生しているとき
- ハードディスクを読み書き中のとき
- · CD-ROM などを読み取り中のとき
- ・省電力状態に対応していない周辺機器を取り付けたとき

省電力状態からもとの状態に戻すときは、パソコン本体の電源スイッチを押します。パソコン本体の電源スイッチを押してももとに戻らない場合は、次の点を確認してください。

参照

「ディスプレイの省電力機能が設定できない」など、省電力機能に関するトラブル→ 「サポートナビゲーター」 - 「解決する」 - 「Q&A 一覧」の「省電力機能」

|ソフトや周辺機器は省電力機能(スリープ状態/休止状態)に 対応していますか?

対応していないソフトや周辺機器で省電力状態にすると、正常に動作しなくなる ことがあります。このようなソフトや周辺機器を使うときは、省電力状態にしな いでください。

スリープ状態のときやディスプレイの省電力機能によって画面 が暗くなっているときに、電源スイッチを 4 秒以上押し続け ませんでしたか?

スリープ状態のときやディスプレイの省電力機能によって画面が暗くなっているときに電源スイッチを4秒以上押し続けると、強制的に電源が切れ、保持(記録)した内容が消えてしまう場合があります。

プロッピーディスクや CD-ROM などのディスクがセットされていませんか?

フロッピーディスクやCD-ROMなどのディスクがセットされている状態で省電力 状態から復帰すると、正しく復帰できずにフロッピーディスクやCD-ROMから起 動してしまうことがあります。

省電力状態にする場合には、フロッピーディスクやCD-ROMを取り出してから省電力状態にするようにしてください。なお、フロッピーディスクを取り出す前に、必要なファイルは保存してください。

スリープ状態のときに停電したり、電源ケーブルが抜けたりしませんでしたか?

スリープ状態のときに停電したり、電源ケーブルやACアダプタが抜けたり、抜けた状態でバッテリがなくなると、保持(記録)された内容が消えてしまう場合があります。

VALUESTAR

電源ケーブルは正しく接続されていますか?(スリープ状態のとき)

電源ケーブルを正しくコンセントに接続します。VALUESTAR Sの場合はACアダプタの接続も確認してください。正しく接続されていなかった場合、作業内容は保持(記録)されない場合があります。

|画面消灯ボタンまたは画質/消灯ボタンを押してください。

VALUESTAR W、VALUESTAR S の場合、パソコン本体の画面消灯ランプが 点灯しているときは、画面消灯ボタンを押してください。画面消灯ボタンを押す と、ナイトモードのオン / オフが切り換わります。

型番が F20WZ2 のディスプレイがセットになっているモデルの場合、ディスプレイの画質/消灯ランプが点滅しているときは、画質/消灯ボタンを押してください。画質/消灯ボタンを押すと、テレビを視聴中のときは、ナイトモードのオン/オフが切り換わります。テレビを視聴していないときは、ビジュアルモード(ランプ点灯)→オフ(ランプ消灯)→ナイトモード(ランプ点滅)の順に切り換わります。

ナイトモードとは、夜間に画面表示を消したままでテレビ録画をしたり、一時的 に画面表示や音声を消したりするときに使う機能です。

LaVie

|パソコンが Windows の終了処理をおこなっている途中で、 次の操作をしませんでしたか?

- 液晶ディスプレイを閉じた
- ・省電力状態にした
- ・電源を切った

このような操作をすると、正常に復帰できなくなることがあります。電源スイッチで電源を入れた後に何かメッセージが表示された場合は、そのメッセージにしたがって操作してください。

|バッテリの残量が少なくなっていませんか?

ACアダプタを接続してから、液晶ディスプレイを開いた状態でパソコンの電源を入れると、復帰します。

メッセージが表示されたとき



Q

「Windows ブートマネージャ」が表示された

「セーフ モード」を選んで、【Enter】を押し、Windows をセーフモードで起動 します。

セーフモードで起動すると画面のデザイン、配色や解像度などが通常とは異なりますが、必要最低限の機能は使えるようになります。

「スタート」メニューの**♪**から「再起動」をクリックし、再起動して問題がなければ、もとの状態に戻ります。

セーフモードで起動できなかった場合や、再起動しても問題が解決しなかった場合は、システムに障害が発生している可能性があります。「第3章 再セットアップする」をご覧になり、「システムの復元」または「再セットアップ」をおこなってください。

Q

「Windows Vista再セットアップ」が表示された

「中止」をクリックしてください。Windows が起動します。

Q

画面に、「Invalid system disk」、「Operating System not found」などのメッセージが表示された

■ フロッピーディスクや CD-ROM などのディスクがセットさ れていませんか?

フロッピーディスクや CD-ROM などを取り出してから、何かキー(【Enter】など)を押してください。ハードディスクから Windows が起動します。

プロッピーディスクや CD-ROM などがセットされていない のにこれらのメッセージが表示されるとき

ハードディスクがフォーマットされたか、システムが壊れていて起動できない状態になっています。「第3章 再セットアップする」をご覧になり、システムの復元または再セットアップをおこなってください。

このほか、見慣れない画面が表示されたときは、♥「サポートナビゲーター」-「解決する」-「困ったときには」の「突然、見知らぬ画面が表示されたら」をご覧ください。

パスワードのトラブルがおきたとき



Q

パスワードを入力すると「ユーザー名またはパスワードが 正しくありません。」と表示される

△(キャップスロックキーランプ)や☆(ニューメリックロック キーランプ)の状態が設定時と異なっていませんか?

キャップスロックキーランプやニューメリックロックキーランプの状態がパスワード設定時と異なっていると、パスワードが正しく入力できない場合があります。ランプの状態を確認して、パスワードを設定したときと同じ状態にしてからパスワードを入力しなおしてください。

Q

パスワードを忘れてしまった

Windows のパスワードを忘れてしまったとき

一度パスワードを間違えると(または何も入力しないでむをクリックすると)、「ユーザー名またはパスワードが正しくありません。」と表示されるので「OK」をクリックします。もし、そのユーザーのパスワードを設定したときに「ヒント」を設定していれば、次の画面でその「ヒント」が表示されます。これを手がかりにパスワードを思い出してください。

どうしてもパスワードを思い出せない場合は、パスワードをリセットする必要があります。リセットするには、あらかじめ「パスワード リセット ディスク」を作成しておく必要があります。詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。

または、「マルチユーザー機能」でこのパソコンにほかのユーザー名を登録してあれば、そのユーザー名でログオンして、「コントロールパネル」-「ユーザーアカウントの追加または削除」の「アカウント管理」で、パスワードを忘れてしまったユーザーのパスワードを設定しなおしてください。手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」または「許可」をクリックしてください。詳しくは、「スタート」-「ヘルプとサポート」をご覧ください。



- ・ほかのユーザー名でログオンしてパスワードを設定しなおすと、そのユーザー向けに保存されていた個人証明書や、Webサイト、ネットワークリソース用のパスワードもすべて失われます。
- ・「標準ユーザー」として登録されたユーザー名でログオンした場合、パスワードを設定しなおすことはできません。

| ユーザパスワード、スーパバイザパスワードを忘れてしまった | とき

BIOSセットアップメニューで設定したこれらのパスワードを忘れてしまった場合は、BIOSセットアップメニューを起動できません。NEC 121 コンタクトセンター(p.90)にご相談ください。

■ ハードディスクのパスワードを忘れてしまったとき

NEC 121 コンタクトセンターでは、パスワードを解除できません。もし、ハードディスクのパスワードを忘れてしまった場合、お客様で自身で作成されたデータは二度と使用できなくなり、またハードディスクを有償で交換することになります。ハードディスクのパスワードは忘れないよう、十分注意してください。

このほか、パスワードやセキュリティに関するトラブルが起きたときは、**№**「サポートナビゲーター」 - 「解決する」 - 「Q&A一覧」の「セキュリティ/ウイルス」をご覧ください。

その他のトラブルがおきたとき



Q

ウイルスに感染したらしい!

コンピュータウイルスに感染した場合は、すぐにインターネット接続のために使っている電話回線のコードやLANケーブルをパソコンから取り外し、ウイルス対策ソフト「ウイルスバスター」を使って、ウイルスを駆除し、被害を届け出ましょう。

パソコンのこんな挙動は、ウイルス感染の疑いがあります。

- ・何もしていないのに、変な画像や文章が表示された
- ・急に音楽が流れ出した
- ・メールに添付ファイルが勝手につく
- 知らないうちにデータが消されている

思い当たることがあるときは、すぐにウイルスチェックしましょう。

□ 参照

ウイルス感染の防止について→♀「サポートナビゲーター」-「安心安全に使う」-「ウ イルス感染の防止」

Q

DVD/CDドライブからディスクを取り出せなくなった

DVD や CD の再生中または書き込み中ではありませんか?

DVDやCDの再生中または書き込み中のときは、DVD/CDドライブのイジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。停止させてからディスクを取り出してください。

パソコンの電源は入っていますか?

パソコンの電源が入っていないと、イジェクトボタンを押してもディスクは出てきません。

■ DVD/CD ドライブの電源は入っていますか? (LaVie J の DVD/CD ドライブ搭載モデルのみ)

DVD/CDドライブの電源状態は、画面右下の通知領域にある「DVD/CDパワーステータス」のアイコンで確認できます。電源がオフになっている場合は、電源を入れてください。キーボードの【Fn】+【F5】を押すとオン/オフが切り換りります。

画面の操作で取り出しをしてみてください

「スタート」 - 「コンピュータ」をクリックして画面を表示します。 DVD/CD ドラ イブのアイコンを右クリックして「取り出し」をクリックしてください。

|パソコンを再起動してからイジェクトボタンを押してください

いったんパソコンの電源を切り、もう一度電源を入れてください。パソコンが起 動してから、イジェクトボタンを押してください。

■DVD/CDドライブの故障などが原因でディスクを取り出せな くなったとき

非常時ディスク取り出し穴を使ってディスクを取り出します。詳しい手順につい ては、『準備と設定』の「付録」をご覧ください。

このほか、DVD/CD ドライブのトラブルについて→

「サポートナビゲーター」- 「解 決する」-「Q&A 一覧」の「DVD/CD など」

パソコンを落とした

外観上、特に問題なさそうなら、とりあえず電源を入れてみましょう。 ふつうに動作するようならば、ひと安心です。万が一、電源を入れたときに変な 音がしたり、動かなかったりしたら、すぐ電源プラグをコンセントから抜いて、 NEC 121 コンタクトセンター (p.90) にご相談ください。

このほかのトラブルについては次の項目をご覧ください。

- ・♥「サポートナビゲーター」-「解決する」-「Q&A 一覧」の「セキュリティ/ウイル ス」、「DVD/CD など」、「その他」
- ・このマニュアルに記載されていないトラブルについては、W「サポートナビゲーター」-「解決する」-「トラブル解決ナビ」をご覧になり、解決法をさがしてください。

第 3 章

再 セ ッ ト ア ッ プ す る

パソコンを起動できなくなったときなどの「最後の手段」が再セットアップです。再セットアップをおこなうと、パソコンに保存されている大切なデータや設定の内容などが失われてしまうことがあります。作業を始める前に、この章の説明をよくお読みください。

66
6
3
5
7
'3
'8
۱ 🌲

再セットアップには時間がかかります。「Cドライブのみ再セットアップ」で2時間以上、その他の再セットアップではそれ以上の時間がかかります。

再セットアップを始める前に

再セットアップの意味を 理解して、いくつかのト ラブル解決手段を試して みましょう。

パソコンをご購入時の状態に戻す、再セットアップ

再セットアップとは、パソコンを買ってきた直後におこなうセットアップ(準備作業)をもう一度おこなって、パソコンの中をご購入時の状態に戻すことです。エラーメッセージが何度も表示されたり、フリーズ(画面の表示が動かなくなること)が多くなったりしたときは、意識しないうちにパソコンのシステムが壊れたり、設定が変更されてしまった可能性があります。再セットアップすると、パソコンをご購入時の状態に戻すことができます。

しかし、再セットアップをおこなうと、自分で作って保存しておいた文書や電子 メールの内容、アドレス帳などがすべて消えてしまいます。どうしてもトラブル を解決できないときの最後の手段として再セットアップをおこなってください。こ の後の説明を読み、再セットアップの前にデータのバックアップ(データの控え を残しておくこと)を取ってください。

再セットアップの前に試すこと

再セットアップを始める前に、次のチェックを試してみてください。問題が解決 することがあります。

ウイルスチェックをおこなう(p.37)

セーフモードでパソコンを 起動してみる(p.38)

データのバックアップを取る(p.40)


システムの復元を試みる (p.43)

■ ウイルスチェックをおこなう

ウイルスとは、パソコンに誤動作やデータの破壊などのトラブルを引き起こす不正プログラムです。インターネットやメールを経由してパソコンに入り込んだり、ウイルスに感染したディスクからパソコンに感染してしまうこともあります。 知らないうちに保存したデータが消えていたり、意味不明な文字や絵が突然画面に表示されたりしたときは、次のようにしてウイルスをチェックしてください。ウイルスが駆除されればパソコンが正常に使えるようになることがあります。

「ウイルスバスター」でチェックする

¶ デスクトップ画面右下の通知領域にある
☑ を右クリックし、「検索開始」
をクリック



アイコンが表示されていないときは、ソフトナビゲーターの「メール・インターネット」-「セキュリティの対策を行う」-「ウイルスバスター2007」の「ソフトを起動する」をクリックしてください。「ウイルスバスター」のメイン画面が表示されたら「検索開始」をクリックしてください。



ウイルスのチェックが完了するまでにしばらく時間がかかります。ウイルスが見つかったときは、画面に表示される指示にしたがって操作してください。



ウイルスチェックは、常に最新のウイルス情報をもとにおこなう必要があります。「ウイルスバスター」は、はじめてアップデート機能を利用した日から90日間、無料で最新のウイルスパターンファイルにアップデートをおこなうことができます。詳しくは、「シートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「ソフトー覧」 - 「ウイルスバスター」をご覧ください。

セーフモードでパソコンを起動してみる

電源を入れてもパソコンが正常に起動しないときなどは、次のようにしてパソコンをセーフモードで起動してください。

セーフモードは、Windowsの機能を限定して、必要最小限のシステム環境でパソコンを起動する、Windowsの起動モードのひとつです。通常の操作ではパソコンが起動しない場合でも、セーフモードなら起動できることがあります。



セーフモードでは、Windows の最小限の機能しか使えません。

1 パソコン本体の電源を切る

通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押したままにして電源を切ってください。

? パソコン本体の電源を入れる

VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合は、キーボードの電源スイッチで電源を入れてください。

- 3 「NEC」のロゴマークが表示されたら、【F8】を何度か押す
- 4 「Windows ブートマネージャ」が表示されたら、【F8】を押す 「Windows ブートマネージャ」が表示されず、パソコンが通常のように起動 してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてくださ い。
- **5** 「詳細ブートオプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って「セーフモード」を選び、【Enter】を押す
- 6 ユーザー選択の画面が表示されたら、「他のユーザー」をクリックし、自分のユーザー名を入力してログオンする これで、パソコンをセーフモードで起動することができました。

この後、「スタート」 - 「再起動」をクリックし、再起動して問題がなければ、正常な状態に戻ります。

セーフモードについて詳しくは、「スタート」- 「ヘルプとサポート」で「セーフ モード」と入力して検索してください。

|データのバックアップを取る

システムの復元や再セットアップをおこなう前に、必ずデータのバックアップを取ってください。




手順の途中で「ユーザーアカウント制御」 画面が表示されたら、「続行」 または 「許可」 をクリックしてください。

1 デスクトップ画面の (ソフトナビゲーター) をダブルクリック



「バックアップするアプリケーション」、「バックアップするインターネット設定」のいずれも「すべて選択」に が付いていることを確認して、「開始」をクリック



- バックアップが取れるのは、この画面で
 がついているデータだけです。この画面で、「新規登録」をクリックすると、ほかのデータを登録できます。
- **3** 「ローカルディスク・リムーバブルメディア」が◎になっていることを 確認して、「実行」をクリック



バックアップが始まります。完了までにしばらく時間がかかります。



初期状態では、パソコンのハードディスク内にあるDドライブという場所にデータの控えが作成されるようになっています。再セットアップの際にCドライブの領域を変更する場合には、Dドライブのデータも消えてしまうため、CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RWなどのディスク、またはほかのパソコンにデータのバックアップを取る必要があります。バックアップ先を変更するには、「バックアップの実行」の画面でバックアップ先の場所を指定します。

4 「バックアップの完了」が表示されたら、バックアップユーザー名を控えてから「閉じる」をクリックし、「バックアップ-NX」の画面右上の■ **※** をクリック

- ・Dドライブにバックアップを取った場合は、バックアップが成功すると「D:\text{D:YBackupNx\text{}(ユーザー名)] フォルダに「BackupNx.bnx」というファイルが作られます。(ユーザー名)には、バックアップを取ったユーザーの名前が入ります。
- ・家族など、複数のユーザーでこのパソコンを共有している場合、ユーザーの人数分だけバックアップが必要です。「スタート」 「ユーザーの切り替え」の順にクリックして、ユーザーごとにバックアップの手順を繰り返してください。このとき、標準ユーザーのバックアップは、管理者ユーザーが取ってください。



- ・セキュリティ機能を使用してデータのバックアップを取る場合は、パスワードを控えておいてください。パスワードを忘れると復元できなくなります。
- ・DVDやCDにデータのバックアップを取る場合や、セキュリティ機能を使用してバックアップを取ったデータを参照・復元する場合、ハードディスクに一時的にデータをコピーする必要があります。そのため、バックアップを取ったデータのサイズに応じて、ハードディスクに0.9~50GBの空き容量が必要です。
- ・「バックアップーNX」でバックアップを取ったデータは、パソコンを再セットアップしたら、すぐに復元してください。復元が遅れると、再セットアップ以降に作成されたデータが失われることがあります。
- ・「バックアップ NX」について詳しくは、♥「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「バックアップ NX」をご覧ください。
- ・障害により Windows が起動しないときは「バックアップレンジャー」を使ってバックアップを取ることができます。詳しくは 78 ページをご覧ください。
- ・テレビ番組を録画したデータは「バックアップ NX」でバックアップできません(AirTV セットモデルを除く)。

システムの復元を試みる

システムの復元によって、トラブルが発生する前の「復元ポイント」を指定して、Windowsを構成する基本的なファイルや設定だけをもとに戻すことができます。この方法を使うと、「ドキュメント」などに保存しておいたデータの多くをそのまま残しておくことができます。



- ・システムの復元をおこなう前にデータのバックアップを取ってください。システムを復元することで大切なデータが失われることがあります。
- ・システムの復元をおこなうときは、前もって起動中のソフトを終了させてお いてください。
- ・Windowsが正常に起動しない場合は、「セーフモードでパソコンを起動して みる」(p.38) で説明した手順にしたがって、パソコンをセーフモードで起 動してください。その後、次の手順で操作してください。
- ・Windowsが正常に起動しない場合は、「システム回復オプション」からシステムの復元を実行することもできます。「「スタートアップ修復」を使う」 (p.45) の手順フで、「システムの復元」をクリックしてください。
- 「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「システムツール」-「システムの復元」の順にクリック
- 2 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されたら、「続行」をクリック
- **3** 「システムの復元」の画面が表示されたら、「推奨される復元」が◎になっていることを確認し、「次へ」をクリック

別の復元ポイントを使う場合は、「別の復元ポイントを選択する」を ●にして「次へ」をクリックし、次の画面で使用する復元ポイントを選んでください。

- ▲ 「復元ポイントの確認」が表示されたら、内容を確認して「完了」をクリック
- **6** 確認の画面が表示されたら「はい」をクリック 選択した「復元ポイント」の時点にさかのぼって、パソコンのシステムが復元されます。しばらくすると、自動的にパソコンが再起動します。
- **6** 「システムの復元は正常に完了しました。…」と表示されたら、「閉じる」 をクリック

これで、システムの復元は完了です。

「前回正常起動時の構成」でシステムを起動する

セーフモードでもパソコンを起動できず、「システムの復元」も実行できない場合、次の手順を試してください。

- **1** パソコン本体の電源を入れる VALUESTAR W、VALUESTAR S の場合は、キーボードの電源 スイッチで電源を入れてください。
- **7** 「NEC」のロゴマークが表示されたら、【F8】を何度か押す
- **3** 「Windows ブートマネージャ」が表示されたら、【F8】を押す 「Windows ブートマネージャ」が表示されず、パソコンが通常のよ うに起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順 1 からや りなおしてください。
- 4 「詳細ブートオプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って 「前回正常起動時の構成」を選び、【Enter】を押す これで、前回正常起動時の構成を使用してパソコンが起動します。

「スタートアップ修復」を使う

パソコンがまったく起動しないときは、「スタートアップ修復」を試してください。パソコンが自動的に問題を診断して修復し、正常に起動できるようになる場合があります。

- パソコン本体の電源を入れるVALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合は、キーボードの電源 スイッチで電源を入れてください。
- **7** 「NEC」のロゴマークが表示されたら、【F8】を何度か押す
- **3** 「Windows ブートマネージャ」が表示されたら、【F8】を押す「Windows ブートマネージャ」が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順 1 からやりなおしてください。
- ↓ 「詳細ブートオプション」が表示されたら、【↑】、【↓】を使って
 「コンピュータの修復」を選び、【Enter】を押す
- **5** 「システム回復オプション」が表示されたら、そのまま「次へ」を クリック
- 6 自分のユーザー名を選び、パスワードを入力して「OK」をクリック
- 7 「回復ツールを選択してください」と表示されたら、「スタートアップ修復」をクリック 「スタートアップ修復」が始まります。
- 餐 修復が終わったら「完了」をクリック
- 「シャットダウン」または「再起動」をクリックしてシステム回復オプションを終了する

ハードディスクを バックアップ/復元する

Total Restore でハードディスク のバックアップを取っておくと、 バックアップを作成した時点の状態 に復元することができます。

Total Restoreでバックアップする

Total Restore というソフトを使うと、ハードディスクを丸ごとバックアップ/復元することができます。インターネットやメールの設定、壁紙、ご自分でインストールしたソフトなど、さまざまに設定をおこなった状態をそのままバックアップ/復元することができるので便利です。

ハードディスク全体をバックアップ / 復元する方法と、C ドライブや D ドライブ などの領域を個別にバックアップ / 復元する方法の 2 種類があります。



- ・復元するためには、パソコンが正常に動作しているときにバックアップを 取っておく必要があります。
- ・バックアップを取るには、管理者権限を持つユーザーでログオンする必要が あります。

準備すること

● DVD-R/+R などのディスクを用意する

ハードディスク全体をバックアップする場合、または C ドライブなどの領域を ディスクにバックアップする場合は、バックアップを取るためのディスクを用意してください。

使えるディスクは DVD-R/+R、DVD-R/+R(2 層)、DVD-RW/+RW、DVD-RAM です。ブルーレイディスクドライブモデルでは BD-R、BD-RE も使えます。



- ・バックアップを取るディスクには CD-R や CD-RW も使えますが、すべて CD-R を使用すると大量のディスクが必要になる場合があります。なるべく DVD ディスクや BD ディスクを使用してください。
- ・LaVie JのDVD/CDドライブ非搭載モデルの場合、ディスクにバックアップを取るには別売のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-DU003C」が必要です。

NEC Directでご購入されたかたで、ご購入時に DVD/CD ドライブを選択されなかった場合も、別売の DVD スーパーマルチドライブ「PC-AC-DU003C」が必要です。

● 「Easy Media Creator」がインストールされていることを確認する

Total Restore を使うには、「Easy Media Creator」というソフトが必要です。このパソコンにあらかじめインストールされていますが、削除してしまっているときは、追加しておいてください。ソフトを追加する方法については、
「サポートナビゲーター」 - 「使いこなす」 - 「ソフトの追加と削除」をご覧ください。

●ほかのソフトなどが起動しないようにする

- ・スクリーンセーバーが起動しないようにする
 - 次の手順で設定を変更します。 1. 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする
 - 2. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックする
 - 3. 「スクリーンセーバーの変更」をクリックする
 - 4. 「スクリーンセーバー」で「(なし)」を選び「OK」をクリックする
 - 5. 「コントロールパネル」の をクリックする
- ・起動中のソフトをすべて終了する 終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。
- ・常**駐プログラム(ウイルス対策ソフトなど)をすべて終了する** 終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。
- ・テレビ番組の録画予約をしている場合は予約を取り消す 予約を取り消す方法については、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。



ディスクの作成中は、省電力状態にしたり再起動したりしないでください。また、ログオフ、ユーザーの切り換え、ロック等の操作をしないでください。

ハードディスク全体をバックアップする

「ソフトナビゲーター」の「安心・サポート」-「データをバックアップ/ 復元する」-「そのほかのソフト」タブをクリックして、「Total Restore」 の「ソフトを起動する」をクリック



ソフトがインストールされていない場合、「ソフトを起動する」ではなく 「インストールして起動」と表示されます。

「インストールして起動」をクリックするとインストールが始まります。 画面の指示にしたがってインストールしてください。

再起動後、ソフトが起動しない場合は再度手順1をおこなってください。



- ク 画面左のメニューで「システムバックアップ」をクリック
- **3** 「災害リカバリー セット」を選択し、「ドライブの選択」でDVD/CDドライブが選択されているのを確認して「システムバックアップ」のボタンをクリック



途中で確認の画面が表示されたら、画面の指示をよく読んで操作してください。

↓ 用意したDVDなどのディスクをDVD/CDドライブにセットして「OK」 をクリック

バックアップが始まります。

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。



作成したバックアップディスクを使ってハードディスク全体を復元するには、再セットアップディスクも必要になります。「再セットアップディスクを作成する」(p.67)をご覧になり、あらかじめ作成しておいてください。

CドライブまたはDドライブの領域をバックアップする

CドライブまたはDドライブの領域を個別にバックアップします。ハードディスクを2台搭載したモデル (RAIDモデルを除く) では、Eドライブもバックアップできます。

- 1 「ハードディスク全体をバックアップする」の手順2までをおこなう
- **2** バックアップしたいドライブを選択する



3 「ドライブの選択」でバックアップ先を指定する

DVD などのディスクのほかに、バックアップする以外の領域(たとえば C ドライブをバックアップする場合は D ドライブ)を選択することもできます。外付けハードディスクを接続している場合は外付けハードディスクにバックアップすることもできます。





バックアップに必要なドライブの空き容量やディスクの枚数は、データ 量により異なります。

▲「システムバックアップ」のボタンをクリック

バックアップが始まります。

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。

CドライブまたはDドライブの領域を復元する

Total Restore でバックアップを作成した時点の状態に復元します。



Total Restoreでバックアップした時点以前に戻したい場合は、再セットアップ (p.53)をおこなってください。

1 パソコン本体の電源を入れる

VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合はキーボードの電源スイッチから電源を入れてください。

- **2** 「NEC」のロゴマークが表示されたら、【F11】を何度か押す
- る 「Windows Vista再セットアップ」の画面が表示されたら「ハードディスクをバックアップ時の状態に戻す」をクリック

「Windows Vista再セットアップ」の画面が表示されずに、通常のWindows デスクトップ画面が表示されてしまったときは、いったん電源を切り、手順 1 からやりなおしてください。

4 表示された画面で「個々のボリュームリカバリ」を選択して「次へ」を クリック **5** 「参照」をクリックして復元したいバックアップファイルを選択する DVD などのディスクにバックアップした場合は、ディスクを DVD/CD ドライブにセットして、バックアップファイルを選んでください。

6 復元する領域を選択する

C ドライブを復元する場合は「ハードディスク 1、パーティション 2」を選んでください。

Dドライブを復元する場合は「ハードディスク 1、パーティション3」を選んでください。

ハードディスクを2台搭載したモデル (RAIDモデルを除く) でEドライブ を復元する場合は「ハードディスク2| を選んでください。

7 「次へ」をクリック

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。



Dドライブ、Eドライブを復元する場合は、Windowsを起動して、Total Restore で「システムリストア」の操作をおこなっても復元できます。 詳しくは、Total Restore のヘルプをご覧ください。

ハードディスク全体を復元する

Total Restore でバックアップを作成した時点の状態に復元します。 「ハードディスク全体をバックアップする」(p.48) で作成したバックアップディスクと、「再セットアップディスク」を用意してください。



- ・LaVie JのDVD/CDドライブ非搭載モデルの場合、先に外付けDVD/CDドライブを取り付けてください。
- ・Total Restore でバックアップした時点以前に戻したい場合は、再セットアップ (p.53)をおこなってください。

1 パソコン本体の電源を入れる

VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合はキーボードの電源スイッチから電源を入れてください。

2 電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップディスク(1 枚目)を セットする **3** 「Windows Vista再セットアップ」の画面が表示されたら「ハードディスクをバックアップ時の状態に戻す」をクリック

「Windows Vista再セットアップ」の画面が表示されずに、通常のWindows デスクトップ画面が表示されてしまったときは、再セットアップディスクをセットしたまま、パソコンを再起動してください。

- ▲ 表示された画面で「災害リカバリ」を選択して「次へ」をクリック
- **5** 再セットアップディスクを取り出し、作成したバックアップディスクを セットする
- **6** 「参照」をクリックして復元したいバックアップファイルを選択し、「次へ」をクリック

以降は、画面の指示をよく読んで操作してください。

再セットアップする (Cドライブのみ)

このパソコンのハードディスクにある C ドライブの内容をご購入時の 状態に戻します。

パソコンに慣れていないかたは、 この方法で再セットアップ

このパソコンのハードディスクには、あらかじめCドライブとDドライブという2つの領域があります。Cドライブには、Windowsやアプリケーションソフト、ドキュメントなどに保存したファイルなどが入っています。Dドライブには、アプリケーションソフトで作成したデータやバックアップデータの保存先にDドライブを指定した場合は、それらのファイルが入っています。

「再セットアップする(C ドライブのみ)」で説明する手順では、D ドライブの内容を残したまま、C ドライブだけをご購入時の状態に戻します。パソコンの操作に慣れていないかたやハードディスクをフォーマットした経験のないかたは、この方法で再セットアップをおこなってください。

C ドライブの領域を変更して 再セットアップする場合は、65 ページ

Cドライブの領域を変更して再セットアップする場合は、「Cドライブの領域を変更して再セットアップする」(p.65) へ進んでください。その場合、Dドライブのデータも失われます。パソコンやハードディスクの知識を十分にお持ちのかたのみCドライブの領域を変更してください。

ハードディスクに格納されている再セットアップ領域データ(NEC Recovery System)を、Cドライブに書き込んで再セットアップします。ハードディスクの領域の変更はしません。

	- ハードディスクの領域 ※システム回復のために、Windows RE領域として、ハードディスクの3	- — — — — — — — — — — — — — — — — — — —	, · ·
 	Cドライブ ご購入時と同じ内容	ロドライブ	NEC Recovery System I 用セットアップ用データ

ハードディスクにある再セットアップ用データを使って再セットアップ

再セットアップの流れ

再セットアップは次の13項目の作業を連続しておこないます。項目によっては()内におよその作業時間を示していますが、実際にかかる時間はモデルやパソコンの使用状況で異なります。

- 1 必要なものを準備する
- 2 バックアップを取ったデータを確認する
- 3 インターネットや LAN の設定を控える
- 4 ユーザー名を控える
- 5 BIOS (バイオス) の設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ
- 6 別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り外す
- 7 システムを再セットアップする(約1時間)
- 8 Windows の設定をする(約30分)
- 9 Office Personal 2007またはOffice Personal 2007 with PowerPoint 2007を再セットアップする(約10分):Office 2007モデルのみ
- 10 別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす
- 11 インターネット接続の設定などをやりなおす
- 12 別売のソフトをインストールしなおす
- 13 バックアップを取ったデータを復元する

*

バックアップは終わっていますね?

再セットアップをおこなうと、Cドライブに保存したデータはすべて失われます。 バックアップが終わっていない場合、40ページをご覧ください。



再セットアップを始めたら、途中でやめない!

再セットアップは、すべての作業項目を最後まで続けて作業することが必要です。 途中でやめてしまうと、再セットアップが終わってもデータがもとどおりに復元 されなかったり、一部のデータが失われたりすることがあります。

必要なものを準備する

このパソコンの添付品から、次のものを準備してください。

・「Microsoft® Office Personal 2007」CD-ROM(Office 2007モデルの み)

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 モデルの場合、インストール CD は 2 枚必要です。

・『パソコンのトラブルを解決する本』(このマニュアル)

その他、このパソコンをご購入後に自分でインストールしたソフトがある場合、そのマニュアルをご覧になり、インストールに必要なCD-ROMなどを準備してください。

2 バックアップを取ったデータを確認する

「データのバックアップを取る」(p.40) でバックアップを取ったデータを、もう 一度確認してください。まだバックアップを取っていなかったり、バックアップ に失敗していたときは、バックアップを取りなおしてください。

3 インターネットやLANの設定を控える

再セットアップをおこなっても、インターネット接続の設定は自動的には復元されません。インターネットを利用している場合、プロバイダの会員証を用意してください。会員証がない場合は、次の項目をメモしてください。

- ・ユーザーID
- ・パスワード
- ・電子メールアドレス
- ・メールパスワード

- ・プライマリ DNS
- ・セカンダリ DNS
- ・メールサーバー
- ・ニュースサーバー
- ・アクセスポイントの電話番号 (ダイヤルアップ接続の場合)

4 ユーザー名を控える

このパソコンをご購入後、はじめて電源を入れておこなったセットアップ作業で設定したユーザー名を確認し、次の「ユーザー1」の欄に控えておきます。『準備と設定』第2章の「キーボードを使って自分の名前を入れる」をご覧ください。「8.Windowsの設定をする」の作業をおこなうときに、このユーザー名が一致しないとデータが復元できなくなってしまいます。

	ユーザー名
ユーザー 1(1 人目)	
ユーザー2(2人目)	
ユーザー3(3人目)	
ユーザー4(4人目)	



- ・家族など、このパソコンを複数のユーザーで共有している場合、それらのユー ザー名も一緒に控えておくことをおすすめします。
- ・ユーザー名を控えるときは、「大文字と小文字の区別」、「半角と全角の区別」 に注意してください。
- ・「バックアップーNX」でデータのバックアップを取った場合は、バックアップが完了したときに表示されるバックアップユーザー名を控えてください。

5 BIOSの設定を初期値に戻す:初期値を変更している場合のみ

BIOSの設定を変更している場合は、BIOSセットアップユーティリティを起動して、変更した内容をメモしてから、設定を初期値に戻してください。この作業は、BIOSの設定を変更していない場合は必要ありません。手順について詳しくは、第2章の「画面が表示されないとき」-「パソコンの使用環境を変更したら、Windowsが起動しない」(p.26)をご覧ください。

6 別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り外す

別売の周辺機器をすべて取り外してください。また、インターネットの通信回線 との接続に使っている電話回線ケーブルやLANケーブルも取り外してください。



外付けのハードディスクドライブなどを接続したまま再セットアップをおこな うと、ハードディスク内のデータが削除される場合があります。

7 システムを再セットアップする

次の手順で操作してください。

- LaVieの場合、次の手順を始める前に必ずACアダプタを接続しておいてください。バッテリだけでは再セットアップできません。
- 1 パソコン本体の電源を切る 通常の操作で電源を切ることができないときは、電源スイッチを4秒以上押 したままにして電源を切ってください。
- 2 パソコン本体の電源を入れる VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合は、キーボードの電源スイッチ で電源を入れてください。
- 3「NEC」のロゴマークが表示されたら、【F11】を何度か押す
- ↓ 「Windows Vista 再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セットアップ」をクリック

「Windows Vista再セットアップ」の画面が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったときは、いったん電源を切り、手順2からやりなおしてください。



ここでバックアップを取りたい場合は「バックアップレンジャー」を選 んでください。

- **5** 「C ドライブのみ再セットアップ」をクリック
- 6 確認の画面が表示されたら、「はい」をクリック

「C ドライブの領域を指定します」の画面が表示されたときは、「戻る」を クリックし、手順5からやりなおしてください。

再セットアップが始まります。再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや電源スイッチなどに触れないでください。

- 7 「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、「再起動」をクリック
 - 「パソコンを再起動します」の画面が表示されなかったときは再セットアップが正常におこなわれていません。「7.システムを再セットアップする」の最初に戻り、操作をやりなおしてください。

「再起動」をクリックして、パソコンが再起動したら、次の「8.Windowsの設定をする」へ進んでください。

8 Windowsの設定をする

次の手順で操作してください。

1 「Windows のセットアップ」の画面が表示されていることを確認する



- ? 何も設定を変更せずに「次へ」をクリック
- **3** 「ライセンス条項をお読みになってください」と表示されたら、「ライセンス条項に同意します」の をクリックして ▼ にして、「次へ」をクリック
- 4 「ユーザー名と画像の選択」と表示されたら、あらかじめ控えておいた ユーザー名を正確に入力して、「次へ」をクリック

ユーザーアイコンはどの画像を選択してもかまいません。

5 「コンピュータ名を入力して、デスクトップの背景を選択してください。」 と表示されたら、背景を選んで「次へ」をクリック

コンピュータ名には「VALUESTAR」「LaVie」など好みの名前を入力してもかまいません。また、再セットアップする前に付けていた名前と異なるものを入力してもかまいません。

- **6** 「Windows を自動的に保護するよう設定してください」と表示されたら、「推奨設定を使用します」をクリック
- **7 「ありがとうございます」と表示されたら、「開始」をクリック**しばらくすると、再起動して「121 ポップリンクの設定」と表示されます。
- [121ポップリンクの設定」が表示されたら、「利用する」が◎になっていることを確認し、
 をクリック

121ポップリンクは、お使いの機種に適した最新情報をNECからインターネット経由でお届けするサービスです。



LaVie Jの場合、ここでBluetoothドライバのインストールの画面が表示されます。『準備と設定』を見てインストールをおこなってください。

¶「ソフトウェアのセットアップ」と表示されたら、「標準セットアップ」がが○になっていることを確認して「次へ」をクリック

「ソフトウェア一覧から選択」を選ぶと、一覧から使いたいソフトを選んでインストールできます。

「最小セットアップ」を選ぶと、ソフトは追加インストールされません。

- **10** 「ソフトウェアセットアップ開始確認」と表示されたら、「次へ」をクリック
- **11** 「ソフトウェアセットアップ終了」と表示されたら「終了」をクリック パソコンが再起動します。再起動後、「システムの復元ポイントの設定」の 画面が表示されます。しばらくすると、NEC オリジナルガジェット登録の 設定画面が表示されます。
- **12** 「設定する」の左が<a>のたが になっていることを確認して、<a><a><a><a><a><a> こ をクリック
- **13** 「ウイルスバスター 2007」の画面が表示されたら、内容をよく読んで「使用許諾契約書の条項に同意します」をクリックして◎にして、「次へ」をクリック

- **14** 「オンラインデータベースサービスのご利用について」と表示されたら 「完了」をクリック
- **15** 再起動の確認画面で「OK」をクリック 再起動します。しばらくすると、「ウェルカムセンター」が表示されます。 これで Windows の設定は終了です。
- Windowsの設定が終了したら、セキュリティ対策のため、Windowsのパスワードを設定することをおすすめします。パスワードの設定については『準備と設定』第3章の「Windowsのパスワードを設定する」をご覧ください。

Office 2007 モデルの場合は、続けて「9.0ffice Personal 2007 または Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 を再セットアップする」に進んでください。

その他のモデルの場合は、「10.別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす」(p.61)へ進んでください。

Office Personal 2007またはOffice Personal 2007 with PowerPoint 2007を再セットアップする
(Office 2007モデルのみ)

- 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」 画面が表示されたら、「続行」 または 「許可」をクリックしてください。
- **1** Office Personal 2007 のインストール CD-ROM をセットする 「自動再生」が表示されます。 「自動再生」が表示されない場合は、「スタート」-「コンピュータ」をクリックし、DVD/CDドライブのアイコンをダブルクリックして、手順3に進んでください。
- **2** 「SETUP.EXEの実行」をクリック
- **3** プロダクトキーを入力して、「次へ」をクリック 「プロダクトキー」は、CD-ROMケースの裏面に貼ってあるシールに記載されています。
- ↓ 「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項をお読みください」が表示されたら「マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項に同意します」の
 「をクリックして▼にして、「次へ」をクリック

- **5** 「今すぐインストール」をクリック インストールが始まります。
- **6** 正常にインストールされた旨のメッセージが表示されたら「閉じる」を クリック

インストール CD-ROM を DVD/CD ドライブから取り出してください。

Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデルの場合は、PowerPoint 2007のインストール CD-ROM に入れ替えて、再度インストールの手順をおこなってください。

これでインストールは終了です。

|再セットアップ後、Office Personal 2007や | PowerPoint 2007を最初に使用するとき

Outlook 2007やWord 2007、PowerPoint 2007などのソフトを最初に使用するときは、ライセンス認証に関する画面が表示されます。表示された内容をよく読んで、画面の指示にしたがって操作を進めてください。

10 別売の周辺機器(メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り付けて設定しなおす

ご利用の周辺機器に添付のマニュアルを準備してから作業してください。

- 1 パソコンの電源を切る
- **2** 取り外した周辺機器を取り付け、それぞれのセットアップや設定をおこなう

セットアップや設定の手順、パソコンの電源を入れるタイミングなどについては、各周辺機器に添付のマニュアルにしたがってください。

11 インターネット接続の設定などをやりなおす

再セットアップをおこなうと、インターネット接続の設定や、テレビのチャンネル設定もやりなおす必要があります。プロバイダに接続するためのユーザー名やパスワードなどは、入会時に決まったものがそのまま使用できます。サインアップ(入会申し込み)をやりなおす必要はありません。

「バックアップ - NX」を使ってインターネット接続の設定をバックアップした場合は、簡単に復元することができます。詳しくは、「13.バックアップを取ったデータを復元する」をご覧ください。

「バックアップ-NX」でインターネット接続の設定のバックアップを取っていない場合、『準備と設定』「第6章 パソコンを買い替えたかたへ」を参考にインターネット接続の設定をおこなってください。

テレビのチャンネル設定については、『テレビを楽しむ本』をご覧ください。

12 別売のソフトをインストールしなおす

パソコンに別売のソフトをインストールしていた場合は、それぞれに添付のマニュ アルにしたがってインストールをおこなってください。

13 バックアップを取ったデータを復元する


「バックアップーNX」または「バックアップレンジャー」でバックアップを取っておいたデータを復元してください。

- 手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」 または 「許可」をクリックしてください。
 - 1 デスクトップ画面の②(ソフトナビゲーター) をダブルクリック



- **?** 「復元」タブをクリック
- 3 「復元するファイル名」を指定する

「参照」をクリックして、バックアップデータを保存したドライブやフォルダ(標準の状態では「ローカルディスク(D:)」)にある、拡張子に .bnx が付いたファイルを選んで「開く」をクリックしてください。



- 【4 「復元するアプリケーション」、「復元するインターネット設定」のいずれも「すべて選択」を▼にして、「開始」をクリック
- **5** 「復元の開始」画面で「はい」をクリック データの復元が始まります。完了までにしばらく時間がかかります。
- **6** 「復元の完了」が表示されたら「閉じる」をクリック
- 7 「インターネット設定の変更」が表示された場合は、「はい」をクリックしてパソコンを再起動する
- ・複数のユーザーのデータをバックアップしていた場合は、ユーザーごとに データを復元する必要があります。「スタート」- - 「ユーザーの切り替え」の順にクリックして、ユーザーごとにデータを復元してください。この とき、標準ユーザーのデータは管理者ユーザーが復元してください。
- ・複数のユーザーのデータを復元する場合は、復元するユーザーアカウントが あらかじめ作成されている必要があります。作成していない場合は、控えて おいたユーザー名をもとにユーザーアカウントを作成してください。

- ・ユーザー名の変更や再セットアップが原因で、バックアップデータが別のユーザーのものと認識されると、復元時に「ご注意」ウィンドウが表示されます。この場合は、「ご注意」ウィンドウで「一時的に次のフォルダに復元する」を選択して復元をおこない、あとで「C:¥ユーザー名」フォルダから必要なファイルを取り出して、正しい場所へ適用してください。
- ・「バックアップーNX」について詳しくは、У 「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフト一覧」-「バックアップーNX」をご覧ください。

これで再セットアップの作業は完了です。

Cドライブの領域を変更して 再セットアップする

このパソコンのハードディスクにある C ドライブとロドライブの領域を変更して から、C ドライブをご購入時の状態に戻 します。

パソコンに慣れていないかたは、53ページへ

ここで説明する方法で、パソコンのハードディスクにあるCドライブ と D ドライブの領域を変更して再セットアップするには、ハード ディスクの知識が必要です。初心者のかたやパソコンの操作に慣れて いないかたは、「再セットアップする (C ドライブのみ)」(p.53) を ご覧になり再セットアップをおこなうことを強くおすすめします。

Cドライブの領域サイズを30Gバイトから1Gバイト単位で変更できます。Cドライブの領域サイズは、最大でもハードディスク全体のサイズから再セットアップ用データを除いたサイズになります。

Dドライブを含め、それまでにハードディスクに保存されていたデータはすべて 失われます。なお、2台のハードディスクが搭載されたモデル(RAIDモデルを除 く)の場合、Eドライブの内容は変わりありません。



- ・この方法で再セットアップをおこなうと、C ドライブだけでなく、D ドライブ にあるデータも失われます。操作を始める前に、CD-R/RW ディスクなどに 大切なデータのバックアップを取ってください。
- ・Cドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと、Dドライブのない構成になります。
- 再セットアップ前にCドライブとDドライブで構成されていたハードディス クはCドライブのみになります。また、2台のハードディスクが搭載された モデル(RAIDモデルを除く)の場合、EドライブだったハードディスクはD ドライブになります。
- Windowsが起動しないなどの理由で、「バックアップレンジャー」でDドライブにバックアップデータを作成した場合、一度Cドライブのみ再セットアップをおこなってから、CD-R/RWディスクなどにバックアップデータを移動してください。

ご購入時の状態



Cドライブのサイズを変更できる

再セットアップ後の状態

- **1** 55ページの「1.必要なものを準備する」から「7.システムを再セット アップする」の手順 1 ~ 4までの操作をおこなう
- **2** 「C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」をクリック
- **3** 「C ドライブの領域を指定します」の画面が表示されたら、C ドライブの 領域の大きさを指定して「実行」をクリック

以降の操作は、画面の表示内容をよく読みながら進めてください。

再セットアップ終了後の、Windowsの設定、周辺機器の再設定、インターネット接続の再設定などについては、「8.Windowsの設定をする」(p.58)以降の説明を参考にしてください。

再セットアップディスク を作成する

ここでは、再セットアップディスク の作成手順を説明します。

再セットアップディスクとは



LaVie JのDVD/CDドライブ非搭載モデルの場合、再セットアップディスクを作成するには別売のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-DU003C」が必要です。

NEC Directでご購入されたかたで、ご購入時にDVD/CDドライブを選択されなかった場合も、別売のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-DU003C」が必要です。

このパソコンは、次のように、ハードディスク内の「再セットアップ領域」(NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データを使って、再セットアップをおこなうしくみになっています。

通常は、「再セットアップする (Cドライブのみ)」(p.53) をご覧になり、この方法で再セットアップしてください。




ハードディスクにある再セットアップ用データを使って再セットアップ

そのほかに、ここで作成する「再セットアップディスク」を使った再セットアップ 方法が利用できます。 3 再セットアップする

●再セットアップディスクを作成して再セットアップする場合の一例

ご購入時の状態



再セットアップディスクを作成する

このパソコンに入っている「再セットアップディスク作成ツール」を使って、再 セットアップディスクを作成します。



- ・再セットアップディスクは、ご購入時の製品構成以外では、作成できないこ とがあります。
- ・「再セットアップ領域」(NEC Recovery System)に保存されている再セットアップ用データが削除されている場合は、「スタート」-「すべてのプログラム」-「アプリケーション」-「再セットアップディスク作成ツール」をクリックすると、メッセージが表示され、再セットアップディスクを作成できません。

再セットアップ用データは次のような場合に削除されます。

- 再セットアップディスクを使用して「Cドライブの領域を自由に作成して 再セットアップ」をおこなった場合
- 手動で再セットアップ領域を削除、または再セットアップ用データを削除 した場合
- ・LaVie JのDVD/CDドライブ非搭載モデルの場合、再セットアップディスクを作成するには別売のDVDスーパーマルチドライブ「PC-AC-DU003C」が必要です。

NEC Directでご購入されたかたで、ご購入時に DVD/CD ドライブを選択されなかった場合も、別売の DVD スーパーマルチドライブ「PC-AC-DU003C」が必要です。

|未使用の DVD-R/DVD+R ディスクまたは未使用の CD-R |ディスクを準備する

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。71ページの手順2で画面に表示される枚数を確認してください。作成には、CD1枚につき最大約30分、DVD1枚につき最大約100分かかります。

- ・必ず次の容量のディスクを用意してください。 CD-R ディスクの場合: 700M バイトまたは 650M バイトのもの DVD-R/+R ディスクの場合: 4.7G バイトのもの
 - DVD-R/+R(2層) ディスクの場合: 8.5G バイトのもの
- ・DVD-R/+Rディスク、またはDVD-R/+R(2層)ディスクを使用する場合、1 枚目以外は同じ種類のディスクを用意してください。
- ・次のディスクは使用できません。 CD-RW、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM、BD-R、BD-RE

・作成済みの再セットアップディスクも販売しています。お買い求めの際は、PC98-NX シリーズメディアオーダーセンターのホームページをご覧ください。

URL: http://nx-media.ssnet.co.jp/

Easy Media Creatorがインストールされていることを確認する

データ書き込みには「Easy Media Creator」というソフトが必要です。このパソコンにあらかじめインストールされていますが、削除してしまっているときは、追加しておいてください。ソフトを追加する方法については、「少「サポートナビゲーター」-「使いこなす」-「ソフトの追加と削除」をご覧ください。

作成の手順を始める前に

ほかのソフトが起動していると、ディスクの書き込み中にエラーが発生することが あります。作成の手順を始める前に次の操作をおこなってください。

- ・スクリーンセーバーが起動しないようにする 次の手順で設定を変更します。
 - 1. 「スタート」-「コントロールパネル」をクリックする
 - 2. 「デスクトップのカスタマイズ」をクリックする
 - 3. 「スクリーンセーバーの変更」をクリックする
 - 4. 「スクリーンセーバー」で「(なし)」を選び「OK」をクリックする
 - 5. 「コントロールパネル」の をクリックする
- ・起動中のソフトをすべて終了する終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。
- ・常駐プログラム (ウイルス対策ソフトなど) をすべて終了する 終了方法は、それぞれのソフトのヘルプなどをご覧ください。
- ・テレビ番組の録画予約をしている場合は予約を取り消す 予約を取り消す方法については、『テレビを楽しむ本』または『AirTVガイド』を ご覧ください。

ディスクの作成中は、省電力状態にしたり再起動したりしないでください。また、ログオフ、ユーザーの切り換え、ロック等の操作をしないでください。

作成の手順




手順の途中で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたら、「続行」または「許可」をクリックしてください。

- 【「スタート」-「すべてのプログラム」-「アプリケーション」-「再セット アップディスク作成ツール」をクリック
- **2** 次の画面が表示されたら、ディスクの種類を選び、必要なディスクの枚数を確認して、「次へ」をクリック

必要な枚数は、お使いのモデルによって異なります。



- ・DVD-R/+Rディスクを選んだ場合でも、1 枚目は CD-Rディスクで作成できます。
- ・DVD-R/+R (2 層) ディスクを選んだ場合でも、1 枚目は CD-R ディスクまたは DVD-R/+R ディスクで作成できます。
- ・マルチプレードライブモデルの場合は画面の表示が異なり、CD-Rディスクのみとなります。



② 次の画面が表示されたら、「次へ」をクリック



一部のディスクの書き込みに失敗した場合などは、この画面で「作成開始ディスク」を選ぶと、途中から作成するように指定することもできます。



- ・「書き込み速度」は、通常は「最速」を選んでください。DVD/CDドライブと用意したディスクの組み合わせで使用可能な最高速度で書き込みます。
- ・書き込みに失敗した場合は、「書き込み速度」を「中速」または「低速」 にして、再度作成してください。
- **4 用意したディスクをセットする** アクセスランプが消えるまで待ってください。
- **5** 「作成開始」をクリック

1枚目のディスクへの書き込みが始まります。書き込みにはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

書き込みが完了すると、自動的にディスクが排出され、1 枚目のディスクが 作成されたことを知らせるメッセージが表示されます。

- **6**「OK」をクリック
- **7** ディスクを取り出し、ディスクの種類と何枚目のディスクかわかるよう にラベル面に記入する

続けて、次のディスクをセットしてください。 最後のディスクへの書き込み が終わるまで、同じ操作を繰り返します。

「すべて作成しました」と表示されたら、「作成完了」をクリックしてください。



作成した再セットアップディスクは、紛失・破損しないように大切に保管してください。

再セットアップディスクを使って 再セットアップする

再セットアップディスクを使ってできることを説明します。

再セットアップディスクでできること

目的に応じて、次の再セットアップと、ハードディスクのデータ消去をおこなう ことができます。

■ C ドライブのみ再セットアップ

C ドライブの領域のみ再セットアップをおこない、D ドライブの内容は再セットアップをおこなう前の状態のまま残します。「再セットアップする (C ドライブのみ) | (p.53) で説明している内容と同じです。



ハードディスクの状態をご購入時から変更した場合 (ダイナミックディスクなど)、この方法での再セットアップはできません。

C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ

C ドライブの領域サイズを30Gバイトから1Gバイト単位で設定できます。C ドライブの最大の領域サイズは、ハードディスク全体のサイズになります。

Dドライブを含め、それまでにハードディスクに保存されていたデータはすべて 失われます。なお、2台のハードディスクが搭載されたモデル(RAIDモデルを除 く)の場合、Eドライブの内容は変わりありません。



- ・この方法で再セットアップすると、ご購入時にNEC Recovery Systemに入っていた再セットアップ用データが失われます。
 - 作成した再セットアップディスクを紛失・破損しないように、大切に保管して ください。
- ・再セットアップを始める前に、CD-R/RW ディスクなどに大切なデータの バックアップを取ってください。
- ・Cドライブの領域を最大に設定して再セットアップをおこなうと、Dドライブのない構成になります。
- ・再セットアップ前にCドライブとDドライブで構成されていたハードディス クはCドライブのみになります。また、2台のハードディスクが搭載された モデル(RAIDモデルを除く)の場合、EドライブだったハードディスクはD ドライブになります。
- ・Windows が起動しないなどの理由で、「バックアップレンジャー」でD ドライブにバックアップデータを作成した場合、一度Cドライブのみ再セットアップをおこなってから、CD-R/RW ディスクなどにバックアップデータを移動してください。

|ハードディスクをご購入時の状態に戻して再セットアップ

Cドライブをご購入時の状態に復元して再セットアップをおこないます。再セットアップディスクの内容をハードディスクにコピーして、ハードディスクから再セットアップできるようにします。そのため、この方法での再セットアップには約3時間かかります。Cドライブの領域を自由に作成して再セットアップした後で、ハードディスクの領域をご購入時の状態に戻したいときに利用します。ただし、2台のハードディスクが搭載されたモデル(RAID モデルを除く)の場合、Eドライブの内容は、この方法で再セットアップしても変わりません。



- ・この方法で再セットアップすると、それまでのハードディスクの内容は C ド ライブ、D ドライブともにすべて失われます。
- ・再セットアップを始める前に、CD-R/RW ディスクなどに大切なデータの バックアップを取ってください。
- ・Windows が起動しないなどの理由で、「バックアップレンジャー」で D ドライブにバックアップデータを作成した場合、一度 C ドライブのみ再セットアップをおこなってから、CD-R/RW ディスクなどにバックアップデータを移動してください。

RAID 構成を変更する(RAID モデルのみ)

RAID構成を変更します。RAID構成を変更するとハードディスクに保存されていたデータはすべて消去されてしまいます。必要なデータはあらかじめ CD-R/RW ディスクなどにバックアップデータを作成しておいてください。

| ハードディスクのデータ消去

このパソコンのハードディスクのデータ消去をおこないます。ハードディスクに一度記録されたデータは、「ごみ箱」から削除したり、フォーマットしても復元できる場合があります。このメニューを選択すると、Windows Vista標準のハードディスクのフォーマット機能では消去できないハードディスク上のデータを消去し、復元ツールで復元されにくくします。このパソコンを譲渡や廃棄する場合にご利用ください。

消去にかかる時間は、ご利用のモデルによって異なります。 また、ハードディスクのデータ消去方式は次の2つの方式があります。

・かんたんモード(1回消去)

ハードディスク全体を「00」のデータで 1 回上書きします。復元ソフトによる データの復元ができなくなります。

・しっかりモード(3回消去)

米国国防総省NSA準拠方式により、ハードディスクのデータ消去をおこないます。ランダムデータ 1、ランダムデータ 2、「00」のデータの順に3回書き込みをおこないます。3回消去をおこなうことにより、より完全に消去できます。ただし、3回書き込みをおこなうため、かんたんモードの3倍の時間がかかります。



この方法でのハードディスクのデータ消去は、データの復元が完全にできなくなることを保証するものではありません。データの復元が完全にできないことの証明が必要な場合は、NECフィールディング株式会社に有償のデータ消去を依頼してください。

NEC フィールディングホームページURL: http://www.fielding.co.jp/

再セットアップディスクを使った再セットアップ手順



- ・再セットアップを始めたら、途中でやめたりせず、手順どおり最後まで操作してください。やむをえず中断したときは、最初から操作をやりなおしてください。
- ・LaVie JのDVD/CDドライブ非搭載モデルの場合、再セットアップを始める前に外付けDVD/CDドライブを取り付けてください。
- 1 作成した再セットアップディスクを用意する
- **2** 「再セットアップする (Cドライブのみ)」(p.53) を読み、「1.必要なものを準備する」から「6.別売の周辺機器 (メモリ、プリンタ、スキャナなど)を取り外す」までの作業をおこなう
- **3** パソコン本体の電源を入れる VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合は、キーボードの電源スイッチ で電源を入れてください。
- 4 電源ランプが点灯したら、すぐに再セットアップディスク(1枚目)を セットする
- **5** 「Windows Vista 再セットアップ」の画面が表示されたら、「再セットアップ」をクリック

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって再セット アップディスクを順番にセットしてください。



- ・「Windows Vista再セットアップ」の画面が表示されずに、パソコン が通常のように起動してしまったときは、再セットアップディスクを セットしたまま、パソコンを再起動してください。
- ここでバックアップを取りたい場合は「バックアップレンジャー」を選んでください。
- 6 目的の再セットアップのボタンをクリック

7 以降は、画面の指示にしたがって操作する

再セットアップが始まったら、画面に指示が表示されるまで、キーボードや パソコン本体の電源スイッチに触れないでください。

ディスクを交換するように指示が表示されたら、指示にしたがって再セット アップディスクを順番にセットしてください。



ハードディスクのフォーマットまたは再セットアップがおこなわれている間は、画面に指示が表示されないかぎり、ディスクを取り出したり、電源スイッチに触れたりしないでください。

「パソコンを再起動します」の画面が表示されたら、ディスクを取り出し、「再起動」をクリックしてください。パソコンが再起動して「Windows のセットアップ」の画面が表示されます。



- ・この画面が表示されなかったときは、再セットアップが正常におこなわれていません。最初からやりなおしてください。
- ・「RAID構成を変更する」を選んでRAID構成を変更した場合は、画面の指示にしたがって再セットアップディスクの 1 枚目を DVD/CD ドライブにセットしてから「再起動」をクリックしてください。その後「Windows Vista再セットアップ」の画面で「再セットアップ」をクリックし、「C ドライブの領域を自由に作成して再セットアップ」または「ハードディスクの領域をご購入時の状態に戻して再セットアップ」を選択してください。
- 8 「8.Windowsの設定をする」(p.58) 以降の説明を参考に、Windowsの設定、周辺機器の再設定、インターネット接続の再設定などをする「13.バックアップを取ったデータを復元する」の操作まで終わったら、再セットアップの作業は完了です。

Windowsを起動できないときにデータの バックアップを取る ・ Windows が正常に表明しないときで

Windows が正常に起動しないときでも、 「バックアップレンジャー」でデータの バックアップを取ることができます。

バックアップレンジャーでできること

通常、データのバックアップは再セットアップをおこなう前に取ります。しかし、障害などが原因でWindowsを起動できない場合があります。その場合は、「バックアップレンジャー」でバックアップを取ってください。



- ・バックアップレンジャーでは、インターネット設定のバックアップを取ることはできません。
- ・Windows Vista Ultimate モデルで、BitLocker をオンにして C ドライブ を暗号化している場合、バックアップレンジャーでバックアップを取ることは できません。

バックアップレンジャーを使ったバックアップ手順

次の手順で操作してください。


- 1 パソコン本体の電源を入れる
 - VALUESTAR W、VALUESTAR Sの場合は、キーボードの電源スイッチ で電源を入れてください。
- **2** NEC のロゴマークが表示されたら、【F11】を何度か押す
- ③ 「Windows Vista再セットアップ」の画面が表示されたら、「バックアップレンジャー」をクリック

「Windows Vista 再セットアップ」の画面が表示されず、パソコンが通常のように起動してしまったり、ほかのエラーを示す画面が表示されたときは、いったん電源を切り、手順 1 からやりなおしてください。

- 4 「バックアップレンジャー」の画面が表示されたら、「バックアップする アプリケーション」の「すべて選択」に▼が付いていることを確認して、 「開始」をクリック

バックアップが取れるのは、この画面で**▽**がついているデータだけです。この画面で、「新規登録」をクリックすると、ほかのデータを登録できます。

5 「バックアップの実行」が表示されたら、バックアップするユーザーを選び、どこにバックアップを取るかを選んで「実行」をクリック





初期状態では、パソコンのハードディスク内にあるロドライブという場所にデータの控えが作成されるようになっています。再セットアップの際にCドライブの領域を変更する場合には、Dドライブのデータも消えてしまうため、CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RWなどのディスクにデータのバックアップを取る必要があります。バックアップ先を変更するには、「バックアップの実行」の画面でバックアップ先の場所を指定します。

- **6** 「データのバックアップが完了しました。」と表示されたら、「閉じる」 を クリック
- 7 複数のユーザーを設定している場合は、手順4~6を繰り返し、完了したら画面右上の

8 「バックアップレンジャーが終了しました」と表示されたら、「戻る」を クリック

「Windows Vista 再セットアップ」の最初の画面に戻ります。「再セットアップ」をクリックして再セットアップをおこなってください。



- ・D ドライブにバックアップを取った後は、C ドライブのみ再セットアップをおこなってください。そのほかの方法で再セットアップをおこなうと、Dドライブに作成したバックアップデータが消去されてしまう可能性があります。
- ・Cドライブのみ再セットアップする手順について詳しくは、「再セットアップする (Cドライブのみ)」(p.53) をご覧ください。

付 録

ソフトのサポート窓口一覧	82
121コンタクトセンターに電話する	90
索引	92
修理チェックシート	93

ソフトのサポート窓口一覧

ソフトの製造元各社のサポート窓口一覧です。

下記のソフトについて質問・相談がある場合は、各々の窓口までお問い合わせください。 添付されているソフトは、モデルにより異なります。

- 年末、年始および各社の休業日は、サポートを休ませていただく場合があります。
- お問い合わせの際は、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

NECのパソコンやソフトウェア、周辺機器については、「サポートナビゲーター」 - 「解決する」 - 「NECのサポート・サービス」をご覧ください。

ソフト名	サポート窓口
Office Personal 2007(Office 2007モデル)	無償サポート - 2007 Office System
・Word 2007(Office 2007モデル)	・セットアップ、インストールについて
・Excel 2007(Office 2007モデル)	月~金曜日午前9時30分~午前12時、午後1時~午後7時
・Outlook 2007(Office 2007モデル) ・PowerPoint 2007(Office Personal 2007 with	土曜日・日曜日 午前10時~午後5時 指定休業日、年末年始、祝祭日除く
PowerPoint 2007(Office Personal 2007 with PowerPoint 2007モデル)	東京: 03-5354-4500(有料)
・Office ナビ 2007(Office 2007モデル)	大阪: 06-6347-4400(有料)
Office) E 2007 (office 2007 EFW)	人版: 06-6347-4400(有料) インターネットでのお問い合わせは
	URL: http://support.microsoft.com/select/?target=assistance
	・基本操作について
	大 - 立曜日 前 3 時 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
	工曜日 十別 10時 1 十後 3時 指定休業日、年末年始、祝祭日除く
	東京: 03-5354-4500(有料)
	大阪: 06-6347-4400(有料)
	インターネットでのお問い合わせは
	URL: http://support.microsoft.com/select/?target=assistance
	4件のご質問(4インシデント)まで無償
	で利用手順
	1.電話をおかけいただく前に、氏名、電話番号、プロダクトIDをご用意ください。
	2.お問い合わせ窓口の電話番号にお電話をください。
	3.プロダクトロを確認の上、サポートを開始いたします。
	プロダクトIDは、パッケージに同梱の「無償サポート用 プロダクトIDのご案内」(ピンク色の紙)
	でご確認ください。
	・障害をお持ちのお客様専用
	URL: http://www.microsoft.com/japan/enable/products/supportinfo.asp
Adobe® Reader®	ホームページ上でサポート情報を公開しています。
	URL: http://www.adobe.com/jp/support/products/adobereader.html
BIGLOBEで光ブロードバンド Ver2.50	BIGLOBEカスタマーサポートインフォメーションデスク
	詳しいサービス内容や事務手続きに関するお問い合わせ[総合受付]
	Tel:0120-86-0962(フリーダイヤル)
	*携帯電話、PHS、CATV電話のかたはこちらへ: 03-3947-0962
	*電話番号は、おかけ間違いのないようお願いします。
	9:00~21:00 365日受付
	URL: http://support.biglobe.ne.jp/
OCNスタートパック for Windows Ver5.0N	カスタマーズフロント
	・OCN申し込みに関するお問い合わせ
	Tel: 0120-506506
	午前9時~午後9時(年末年始を除く)
	URL: http://www.ocn.ne.jp/
	E-mail: mail-506506@ntt.com
	・故障受付
	Tel: 0120-047540
	24時間受付
	URL: http://www.ocn.ne.jp/
	E-mail: trouble@ocn.ad.jp

ソフト名	サポート窓口
ODNオンラインサインアップソフトウェア	ソフトバンクテレコム株式会社 ODNサポートセンター
	〒805-8790
	福岡県北九州市八幡東区東田1-5-6
	北九州テレコムセンター
	・ADSLコース/光コース
	サービス案内: 0088-222-375
	接続サポート: 0088-228-325
	年中無休、24時間自動音声受付
	URL: http://www.odn.ne.jp/support/index.html
	E-mail: info-adsl@odn.ad.jp
	サービス案内: 9:00~18:00はオペレータによるご案内も選択できます。
	接続サポート: 9:00~21:00はオペレータによるご案内も選択できます。
	・ダイヤルアップコース
	サービス案内: 0088-86
	接続サポート: 0088-85
	年中無休、24時間自動音声受付
	URL: http://www.odn.ne.jp/support/index.html
	E-mail: odn-support@odn.ad.jp
	9:00~18:00はオペレータによるご案内も選択できます。
So-netのご紹介	So-netインフォメーションデスク
	ご入会方法、サービス内容などの総合窓口
	₹140-0001
	東京都品川区北品川4丁目7-35
	御殿山ガーデン
	Tel: 0570-00-1414
	Fax: 03-3446-7557
	9:00~21:00(年中無休)
	URL: http://www.so-net.ne.jp/support/
	E-mail: info@so-net.ne.jp
Yahoo! BBオンラインサインアップ	Yahoo! BB カスタマーサービス
	Yahoo! BBへのご入会前のお問い合わせ
	E-mail: ybb-info@mail.yahoo.co.jp
かるがるネット	かるがるネットサポートセンター
	〒105-0021
	東京都港区東新橋2-16-1
	ルーシスビル4F
	Tel: 03-5777-0670
	Fax: 03-5777-0665
	月~金(祝祭日を除く) 9:30~18:30
	URL: http://www.karugaru.net
	E-mail: info@karugaru.net
f(x)デジタルチャート Ver2.0	エフエックスコーポレーション(株) マーケティング部
T(A) J J J J F T VGI E.G	T105-0013
	東京都港区浜松町2丁目12-9
	f(x)デジタルチャートに関する各種質問対応
	Tel: 03-5777-1839
	Fax: 03-3437-2206
	月~金曜日 午前9時~午後5時
	URL: http://www.digitalchart.jp/
	E-mail: dcsupport@fxc.co.jp
FlipViewer 3.8	FlipViewerサポート
	FlipViewer動作全般
	月~金曜日 午前10時~午後5時(祝祭日除く)
	URL: http://www.ebooksystems.co.jp/support/index.php
	E-mail: fv-support@ebooksystems.co.jp

ソフト名	サポート窓口
ウイルスバスター	ウイルスパスターサービスセンター
	9:30~17:30(土日、祝祭日含む)
	0570-0196-10
	90日版に関するお問い合わせ窓口
	平日9:00~12:00 13:00~18:00(年末年始を除く)
	Tel: 03-5334-3650
	URL: http://www.trendmicro.co.jp
筆王 for NEC	アイフォー バンドルソフトサポート
THE TOT INCO	操作方法のご説明
	T163-1111
	東京都新宿区西新宿6-22-1
	新宿スクエアタワー11F
	Tel: 03-5339-3993
	※サポート期限あり
	平日 10:00~17:00
	土日祝祭日・夏期・年末年始・休業日はお休み
	URL: http://www.fudeoh.com/
	04年9月モデル以降にのみ対応
筆ぐるめ Ver.14	富士ソフト株式会社 インフォメーションセンター
	〒130-0022
	東京都墨田区江東橋2-19-7
	月曜~金曜 9:30~12:00、13:00~17:00(祝祭日、および休業日を除く)
	ただし、11/1~12/30の間は無休サポート(受付時間:9:30~17:00 12/30のみ12:00まで)
	Tel: 03-5600-2551
	Fax: 03-3634-1322
	URL: http://www.fsi.co.jp/fgw/
	E-mail: users@fsi.co.jp
BeatJam 2007 for NEC PCOMG113NBG	ジャストシステムサポートセンター
	₹771-0189
	徳島県徳島市川内町ブレインズパーク
	Tel:東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160
	月~金曜日 午前10時~午後7時(特別休業日を除く)
	土・日・祝祭日 午前10時~午後5時(特別休業日を除く)
	URL:http://support.justsystem.co.jp/
	お問い合わせの際には、お客様のUserIDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
	対象は以下の3つのアプリケーションです。
	・BeatJam(MP3エンコーダを含む)
	Beat Jam Music Server Beat Jam Music Se
	· BeatJam Network Player
BeatJam Windows Media Center パック	ジャストシステムサポートセンター
	- 771-0189
	徳島県徳島市川内町ブレインズパーク
	Tel:東京 03-5412-3980 大阪 06-6886-7160
	月~金曜日 午前10時~午後7時(特別休業日を除く)
	土・日・祝祭日 午前10時~午後5時(特別休業日を除く)
	URL:http://support.justsystem.co.jp/
	お問い合わせの際には、お客様のUserIDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
	対象は以下の2つのアプリケーションです。
	· Music Store Browser for Windows Media Center
	· BeatJam Player for Windows Media Center
DVD-MovieAlbumSE 4.1	ナショナル・パナソニック お客様ご相談センター
	Tel: 0120-878-365
	FAX: 0120-878-236
	毎日 午前9時~午後8時
	URL: http://panasonic.jp/support/software/
	OTIL - HTTP://pariasoriic.jp/support/sortware/

ソフト名	サポート窓口
DVD MovieWriter® for NEC Ver.5	製品のサポートを受けられる際には、シリアルナンバーまたは製品番号が必要になります。あらかじめご準備ください(DVD MovieWriter for NECの「ユーザーマニュアル」に記載してあります)。
	また、電話による問い合わせは、新製品発売時期や時間帯などによってつながりにくくなります。その際には、ユーリードシステムズ株式会社のホームページよりサポートページをご覧ください。サポートページ内にある「Q&A検索」で解決できない場合には、いずれかのページにある「お問い合わせフォーム」をご利用の上、お問い合わせください。
	ユーリードシステムズ株式会社
	₹220-6212
	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5
	クイーンズタワーC 12階
	TEL: 045-226-1966
	FAX: 045-226-0181
	月曜日から金曜日(土・日、祝日、年末年始を除く)
	10時~12時、13時~17時
	URL: http://www.ulead.co.jp/support/
i-フィルター 4	デジタルアーツ株式会社 サポートセンター
	₹100-0014
	東京都千代田区永田町2-13-10 プルデンシャルタワー15F
	製品に関する質問
	Tel: 03-3580-5678 FAX: 03-3580-3031
	月~金曜日 午前10時~午後6時(年末年始を除く)
	土・日・祝祭日 午前10時~午後8時(年末年始を除く)
	URL: http://www.daj.jp/contact/index.htm
05.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	E-mail: p-support@daj.co.jp
SD-Jukebox Ver.6.5 Standard Edition	Panasonic ソフトウェアサポート窓口
BD-MovieAlbum 1.0	Tel: 0120-853-334
	毎日午前9時~午後8時
JWord プラグイン	URL: http://panasonic.jp/support/software/ JWord株式会社 JWordサポートチーム
Sword 22272	URL: http://www.jword.jp/help/
	E-mail: support@jword.jp
Easy Media Creator	ロキシオサポートセンター
Total Restore	Tel: 03-5441-7460
	月~金曜日 午前10時~12時 午後1時~5時(祝祭日、年末年始などの休日を除く)
	URL: http://www.roxio.jp/support/
	E-mail: 上記サポートページより、問い合わせフォームにて
InterVideo® WinDVD® for NEC	インタービデオジャパンテクニカルサポート
InterVideo WinDVD BD™ for NEC	₹220-6212
	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 12階
	Tel: 045-226-3899(電話料金有料、サポート自体無償)
	Fax: 045-226-3895
	月~金曜日 午前9時30分~12時 午後1時30分~5時(ただし休業日、祝祭日、年末年始を除く)
	URL: http://www.intervideo.co.jp
	E-mail: techsupp@intervideo.co.jp
	・お問い合わせの前に
	インタービデオジャバンのウェブサイトでは、24時間いつでもご利用いただけるように、よくあるご質問を掲載した「製品別FAQ」ページを用意しています。お問い合わせの前に、必ずご覧ください。また、お使いのコンピュータのモデル名と合わせてご連絡をお願いします。

ソフト名	サポート窓口
駅すぱあと(Windows)	株式会社ヴァル研究所 ユーザーサポートセンター
	〒166-8565
	東京都杉並区高円寺北2丁目3-17
	・操作方法や機能についてのご質問
	Tel:03-5373-3522
	Fax:03-5373-3523
	月~金曜日 午前9時30分~12時 午後1時~午後5時(ただし祝日を除く)
	URL:http://ekiworld.net
	E-mail:support@val.co.jp
	・ユーザー登録やバージョンアップについてのご質問
	Tel:03-5373-3521
	Fax:03-5373-3523
	月~金曜日 午前9時30分~12時 午後1時~5時(ただし祝日を除く)
	URL:http://ekiworld.net
	E-mail:support@val.co.jp
ATOK 2006 for Windows [電子辞典セット]	ジャストシステムサポートセンター
ラベルマイティ5[セレクト版]	〒771-0189
ホームページミックス /R.2	徳島県徳島市川内町ブレインズパーク
FeliCaブラウザエクステンション	東京: 03-5412-3980
パーソナルシェルター for NEC PC101NBG	大阪: 06-6886-7160
SFCard Viewer	平日 10:00~19:00(特別休業日を除く)
スクリーンセーバーロック2 for NEC PC102NBG	土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)
シンプルログオン for NEC PC102NBG	URL:http://support.justsystem.co.jp/
かんたん登録2 for NEC PC102NBG	お問い合わせの際には、お客様のUser IDおよび製品のシリアルナンバーが必要です。
かざしてナビ for NEC PC102NBG	
FeliCaポート自己診断	
携帯マスターNX for NEC	●技術的なお問い合わせ
	株式会社ジャングル ユーザーサポートセンター
	- 112-0004
	東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル14F
	Tel: 0570-055-001(ナビダイヤル)
	月~金曜日 午前10時~12時 午後1時~5時(休業時、夏休み、祝祭日、年末年始を除く)
	URL: http://www.junglejapan.com/support/km_nec.html
	・有効期間:最初にサポートをお受けになった日付から起算して90日間
	・サポート範囲:製品のご利用の説明、疑問点にお答えするサービスとさせていただきます。
	以下の場合には、お問い合わせに対してのご回答ができませんので、あらかじめご了承ください。
	a)本製品で保証している動作環境外でのお問い合わせ
	b)本製品ではないもの(ハードウェア・他社製品)に関するお問い合わせ
	c)サポート時間外のサポートおよび、お電話・オンライン以外の方法でのサポートのご依頼
	・ユーザーサポートをお受けになる際に
	お問い合わせの際は、質問要点を整理していただいた上で、ご連絡いただきますようお願いいたし
	ます。一度のお問い合わせにつき、10分以内の所要時間が目安です。ご協力のほど、お願いいた
	Ust of the second of the secon
ストレッチアイ Hyper LE	株式会社ソフタシア
	ソフタシア サポート係
	Tel: 03-6240-7215
	月~金曜日午前10時~12時午後1時~5時(祝休日を除く)
てきぱき家計簿マム5(フェリカ対応)	テクニカルソフト株式会社 サポートセンター
	7701-0145
	岡山県岡山市今保668-3
	Tel: 050-3085-3410
	Fax: 050-3033-5041
	月~金曜日 午前10時~午後5時(休業日を除く)
	URL: http://www.softnet.co.jp/support/
	E-mail: support@softnet.co.jp

ソフト名	サポート窓口	
大相撲タイピングソフト はっけよい!打ノ花	株式会社アンバランス	
3Dゴルフ	₹101-0051	
大富豪 Plus5	東京都千代田区神田神保町1丁目3番地5 冨山房ビル4階	
100万人のための囲碁	Tel: 03-5283-3625	
100万人のための麻雀	Fax: 03-5283-3665	
100万人のための金沢将棋レベル100	月~金曜日 午後1時~午後6時 土日祝祭日休業	
	URL: http://www.unbalance.co.jp/support/index.html	
	E-mail: support@unbalance.co.jp	
reserMail	・reserMailに関するお問い合わせ	
	ADCテクノロジー株式会社	
	support@epoint.co.jp	
	・TVnano/番組サーチ(iモード)、TVnano/番組サーチ(Yahoo!ケータイ)、TVnano/番組サーチ(EZweb)、および番組表に関するお問い合わせ	
	株式会社ナノ・メディア	
	info@irate.co.jp	
らくらく無線スタート™ EX	NECアクセステクニカ(株) Atermインフォメーションセンター	
	Tel:050-5540-5677 (IP電話サービス利用)	
	 ※上記電話番号はIP電話サービスを利用しており試験的に運用しています。	
	IP電話サービスの運用状況によってはつながらない場合があります。	
	どの電話からお掛けいただいても電話料金が発生します。	
	電話料金につきましてはご契約の電話事業者へお問い合せください。	
	※上記の電話番号をご利用いただけないお客様は、下記番号をご利用ください。	
	(携帯電話からもご利用いただけます)	
	ナビダイヤル: 0570-050611	
	一般固定電話 : 04-7185-4761	
	月~金曜日午前9時~午後6時	
	土曜日 午前9時~午後5時	
	日曜日午前10時~午後5時	
	祝日、年末年始、指定休業日を除く	
	※土日はお問い合わせが集中するため、電話がつながりにくい場合があります。	
	URL:http://121ware.com/aterm/	
セキュアブレイン フィッシュウォール	株式会社セキュアブレイン テクニカルサポートセンター	
	₹102-0083	
	東京都千代田区麹町2丁目6-7 麹町RKビル4階	
	Tel: 0120-988-131	
	Fax: 03-3234-3002	
	10:00~12:00、13:00~17:00	
	月曜日~金曜日(土、日、祝日を除く)	
	URL: http://www.securebrain.co.jp/support/index.html	
	E-mail: tech_support@securebrain.co.jp	

ソフト名	サポート窓口
Corel® Paint Shop Pro® X	コーレル株式会社
Corel® Photo Album™ 6	〒105-0001
	東京都港区虎ノ門1-16-4
	アーバン虎ノ門ビル8F
	・テクニカルサポート
	Tel: 0570-003-002
	月~金曜日10:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
	URL: http://www.corel.jp/support
	(メールでのお問い合わせはホームページから)
	登録ユーザーはご購入後90日は無償電話サポートとなります。
	最新バージョンより2バージョン前までのサポートとなります。
	・購入前の購入に関するサポート
	Tel: 03-5977-3793
	月~金曜日10:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
	URL: http://www.corel.jp/support
	(メールでのお問い合わせはホームページから)
	・アディショナル サポート
	月~金曜日12:00~17:00(祝日・年末年始を除く)
	URL: http://www.corel.jp/support/add_support.html
	申し込みをおこなったかたのみに電話番号を公開しています。詳しくはホームページを参照してください。
時事通信社・医学・健康コンテンツ・家庭の医学・	株式会社 時事通信出版局 デジタルコンテンツお問い合わせ担当
血液サラサラ健康事典	〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-1 日本プレスセンタービル1階
	Tel: 03-3591-8690
	月~金曜日 10時~17時
	E-mail: igaku@book.jiji.com
DocuWorks Viewer Light 6.2 日本語版	●商品に関するカタログ請求や一般的なご質問、富士ゼロックス株式会社に対するご意見ご要望
	富士ゼロックス株式会社 お客様相談センター
	Tel: 0120-27-4100
	Fax: 0120-05-5035
	月~金曜日午前9時~午前12時、午後1時~午後5時
	指定休業日、祝祭日除く
	URL: http://www.fujixerox.co.jp
	URL: https://www.fujixerox.co.jp/support/cic/form.html
	・本ソフトウェアの使用方法に関するお問い合わせへの回答など、サポートについては一切行ないま
	せんのでで了承ください。
EdyViewer 2.0.1.6	Edy救急ダイヤル
Lay viewer E.o. 1.o	0570-081-999 (有料ナビダイヤル)
	平日 9:30~19:00
	土、日、祝祭日 10:00~18:00
	木美日 ビル法定点検日
-110 D 1101	
eLIO D-URL	株式会社ソニーファイナンスインターナショナル カードセンター
	T010-1633
	秋田県秋田市新屋鳥木町1-172 BPOセンター内
	9:30~17:30(年末年始除く)
	Tel:0570-00-4156、018-888-9824(有料)
	E-mail:info@sonyfinance-card.com
脳力トレーナー	お客様サポートセンター
ジーニアス14日集中コース TOEIC® TEST470点	〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1横溝ビルディング
	Tel: 03-5433-7253(通話料はお客様負担)
	Fax: 03-5486-3061
	月~金曜日 午前10時~午後5時30分(祝祭日、サポートセンター休業日を除く)
	URL: http://www.icholon.co.jp/
	E-mail: u-support@icholon.co.jp
	原則として、ユーザー登録をされた方
StationMobile for NEC	ピクセラューザーサポートセンター
Ctationivious for INEO	Tel: 06-6633-2990 Fax: 06-6633-2992
	月~金曜日 午前10時~午後1時 午後2時~5時(年末年始、土日祝、指定休日は除く)
	URL: http://www.pixela.co.jp/support/index.html

ソフト名	サポート窓口
スタンバイ レスキュー Lite	(株)ネットジャパン サポート&サービス グループ
	〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町8番 アセンド神田紺屋町ビル 3F
	Tel: 03-5256-0860
	Fax: 03-5256-0867
	月~金曜日 午前10時~12時、午後1時~5時(休日、祝日を除く)
	URL: http://www.netjapan.co.jp
	E-mail: srl-support@netjapan.co.jp
	事前にユーザー登録が必要
BIGLOBEツールバー	BIGLOBEサーチ事務局
	E-mail: search@bcs.biglobe.ne.jp
翻訳アダプタII CROSSROAD	meshPLUSサポート窓口
	URL: http://www.sw.nec.co.jp/meshplus
	E-mail: meshplus@ased.mt.nec.co.jp
	お問い合わせの受け付けはE-mailのみとなります。
一太郎ビューア3.0	ジャストシステム インフォメーションセンター
	購入に関するお問い合わせ
	東京: 03-5412-3939
	大阪: 06-6886-9300
	月~金曜日 10:00~19:00(特別休業日を除く)
	土・日・祝日 10:00~17:00(特別休業日を除く)
	URL: http://www.justsystem.co.jp/if/
	※技術的なお問い合わせは受け付けていません。

- ここに記載されていないソフトについては、以下へお問い合わせください(オンラインサービスは除きます。 それぞれのサポート窓口へお問い合わせください)。
- ・まずは「121ware.com」でQ&A情報を探してください URL http://121ware.com/support/
- ・ 答えが見つからない場合はNEC 121コンタクトセンターへフリーコール Tel: 0120-977-121* 9:00~19:00 (年中無休)
- ※【使い方相談】のお問い合わせ先については、2007年6月を目処に通話料お客様負担の番号に変更する 予定です。また、ご利用の際、ご購入商品のお客様登録が必要になる場合があります。

Tel: 03-6670-6000(東京)(通話料お客様負担)

- ※ 電話番号をよくお確かめになり、おかけください。
- ※ 電話音声ガイドをご確認になり、「購入後相談 使い方相談」の窓口にお問い合わせください。 「使い方相談」には、121ware お客様登録番号またはご登録いただいた電話番号が必要となります。事前にお客様登録をお願いいたします。

121コンタクトセンターに、 電話する

ここまでの方法を試してだめ だったら、121コンタクトセン ターに電話をしてください。

電話をする前に、お客様登録と「修理チェックシート」の記入が必要です。それから、上手に利用するには、いくつかのコツがあります。

121 コンタクト センター

10120-977-121*

- ※【使い方相談】のお問い合わせ先については、2007年6月を目処に通話料お客様負担の番号に変更する予定です。また、ご利用の際、ご購入商品のお客様登録が必要になる場合があります。
- ※電話番号をよくお確かめになり、おかけください。

受付時間

- ■使い方相談 9:00~19:00*(年中無休) *17:00~19:00は、121wareにお客様登録されている方のみのご対応となります。
- ■購入相談、回収リサイクル受付 9:00~17:00 (年中無休)
- - ・時間帯によっては電話がつながりづらい場合があります。 ・システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。
- 詳しくは『121ware ガイドブック』をご覧ください。

電話サポートを上手に使うコツ

1 事前に質問内容を整理する

このパソコンには「修理チェックシート」がついています。

パソコンの機種やトラブルの内容、直前に何をしていたか、などを「修理 チェックシート」に書き留めておくと、技術スタッフとスムーズにやりとり できます。

紛失した場合は巻末のものを使ってください。

7 パソコンのそばから電話する

技術スタッフが電話で誘導して操作してもらうことが多いので、できれば、 パソコンを操作できる場所から電話してください。

3 マニュアルを手元に置く

このパソコンや周辺機器、ソフトなどのマニュアル(取扱説明書)を手元に 集めてから電話していただくと、技術スタッフとのやりとりに役立ちます。

気持ちよくやりとりするために

●おちついて受け答えする

最初にお名前や「121 ware お客様登録番号」、電話番号、使用機種などをお聞きします。その後で、問い合わせをお聞きします。おちついて順番にお話しください。

●自分のパソコン習熟度を伝える

技術スタッフがサポートするのにとても参考になります。パソコンをはじめたばかり、3年くらいの経験がある、会社で伝票入力ならやったことがある、など、はじめに伝えていただくと時間を節約できます。

●トラブルの説明は根気よく、正確に

「修理チェックシート」に書き込んだ内容を読み上げてください。

●原因を決めつけたり、故障と決めつけずに技術スタッフの話を聞く

故障だと思っていても、ちょっとした操作の間違いであることが意外に多いものです。落ちついて技術スタッフの指示にしたがってください。

索引

英数字		た行		
121 ware.com	12	タスクマネージャ		5
121 コンタクトセンター	90	ディスプレイ		23
AC アダプタ	21	データ消去		74
BIOS の初期化	26	電源	6、7、	20
DVD/CD ドライブ	33	電話サポート		90
NX パッド	18	トラブル解決ナビ		9
Office Personal 2007	60	トラブル解決のルート		2
Office Personal 2007 with PowerPoint 2007	7 60	な行		
Total Restore	46	761]		
あ行		ナイトモード	24、	29
インターネット	10、12	は行		
ウイルス	33	ハードディスク		46
ウイルスチェック	37	パスワード		31
音	14	バックアップ	40、46、	78
414-		バックアップレンジャー		78
か行		バッテリ	21、	29
画面	23	ハングアップ		15
画面消灯ボタン 2	24、29	復元	50、	62
画面の明るさ	23	フリーズ	5、	15
キーボード	16	ま行		
輝度	23	118		
強制終了	7	マウス		16
さ行				
再セットアップ	35			
再セットアップディスク	67			
サポート	12、82			
サポートナビゲーター	8			
システムの復元	43			
修理チェックシート	93			
省電力機能				
スタートアップ修復	45			
スリープ	27			

A欄・故障診断日

修理チェックシート

修理	建依賴日 20 年 月 日		
ご自	住所		
お名	カガナ 名前 電話 社名)	で自宅 () – (番号 FAX () –	
		連絡先 携帯電話等)	
	(本体) 型番/型名 PC- 製造	香号	
	r スプレイ) 型番/型名 製造記	番号	
	1 どのような症状ですか?(できるだけ詳しくご	記入ください)	
	① 電源は入りますか? □ はい ② 本体ランプは点灯しますか? □ はい ③ モニタランプは点灯しますか? □ いい ④ ファン(通風)は回転しますか? □ はい ⑤ 「NEC」ロゴは表示されますか? □ はい ⑥ Windowsは立ち上がりますか? □ はい	N (色) □ いいえ Nえ □ グリーン色 □ オレンジ色 N □ いいえ □ 時々 N □ いいえ □ 時々	
 		20 年 月 日頃から	
症状について	E 3 その症状はどんな操作をしたときに起こりますか?		
い _て	4症状の発生頻度を教えてください □ 常に □ 年に	寺 □ 一日に数回 □ 週に数回 □ 月に数回 □数回 □ 不定期的に □ 過去に発生した	
	5 お客様が追加してインストールされたソフトウさい	ェアがあれば、メーカー名、製品名をご記入くだ	
	6 お客様が増設した周辺機器があれば、製品名を (対象:メモリ・ハードディスク・ブリンタ・モデム等)	ご記入ください	
	フィンターネットまたは電子メールに関する故障 □ アナログ電話回線 □ ISDN □ ADSL □ その他〔		
	8 テレビに関する故障の場合はテレビ電波の種類 □ 地上波アナログ □ 地上波デジタル □ B		

1 お買い上げ日	20 年 月 日
2保証書の添付について	□ 無 □ 有 (保証書には販売店印または販売店の発行する領収書(購入日がわかるもの)が必要です)
③修理料金見積りについて	□ 見積不要(修理連絡なしに修理してもよい) □ 見積連絡不要 ※見積連絡の必要がないので早く修理品を返却できます。 〔 万 千円以下(税込)であれば連絡なしに修理してもよい〕 □ 見積連絡必要
4 お預りする添付品について	無有
5 [重要] ハードディスクの * ¹ 初期化について	□ 同意する □ 同意しない
6ハードディスク内のデータのバッ*1クアップについて	□ バックアップした□ バックアップしない
フセットアップメニュー(BIOSメニ *2 ュー)のスーパバイザパスワード の設定について	□ 設定していない □ 設定しているが修理を出す前に解除した □ 設定しているが「12345」(半角)に変更した □ パスワードを教える。 「スーパパイザパスワード
B ログインする際のユーザー名で ^{※2} Administrator(コンピュータ の管理者)権限を持つユーザー 名について(セットアップ時の 登録ユーザー名)	ユーザー名〔 パスワードの設定 □ 設定していない(修理を出す前に解除した) □ 設定しているが「12345」(半角)に変更した □ パスワードを教える。〔バスワード

-注意事項-

- ※1 修理のためにハードディスクの初期化が必要となる場合があります。初期化によりハードディスク内に記録されているお客様すべてのデータおよびソフトウェアが消去されます。
 - (パソコン内に登録されたソフトウェアや作成されたデータ、インターネット接続情報、メールアドレスやメール内容、お客様が取り込んだ写真、ホームページお気に入り情報、その他お客様が登録された固有の設定情報など、ハードディスク内の「すべてのドライブ」の「すべてのデータ」が消去されます。)
 - 従いまして、常日頃からこまめにバックアップ(複製)するとともに、修理に出される前には必ずバックアップをお取りいただくようお願いいたします。
 - また、初期化にご同意いただけない場合、修理をすることができず診断料を請求しそのままお返しすることがあります。
- ※2 修理に出される前に、必ずパスワードを解除するか「12345」(半角)に変更していただくようお願いいたします。指紋認証システムをご利用のお客様は、あらかじめ認証機能を解除してください。
 - ご希望により当社でパスワードを解除(有料) する場合は、121コンタクトセンター(フリーコール 0120-977-121) 〈故障診断・修理受付〉までお問い合わせください。認証解除等においては再セットアップが必要になる場合があります。

VALUESTAR LaVie

パソコンの トラブルを解決する本





初版 **2007**年**1**月 NEC 853-810601-613-A Printed in Japan

NECパーソナルプロダクツ株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎一丁目11-1(ゲートシティ大崎 ウエストタワー)

このマニュアルは、再生紙(古紙率:表紙70%、本文100%)を使用しています。